

# AMS-221E / IP-410 MANUAL DE INSTRUCCIONES



\* La tarjeta "CompactFlash(TM)" es una marca registrada de SanDisk Corporation, EE.UU.

# **INDICE**

I . SECCIÓN MECÁNICA (CON RESPECTO A LA MÁQUINA DE COSER)	1
1. ESPECIFICACIONES	1
2. CONFIGURACION	2
3. INSTALACION	3
3-1. Para extraer el perno sujetador de la base	3
3-2. Para ajustar el interruptor de seguridad	
3-3. Para instalar la cubierta auxiliar de la placa de agujas	4
3-4. Instalación del panel	
3-5. Modo de instalar el pedestal del hilo	6
3-6. Modo de elevar el cabezal de la máquina	7
3-7. Modo de instalar la manguera de aire	
3-8. Modo de instalar la cubierta protectora de los ojos	
4. PREPARATIVOS DE LA MAQUINA DE COSER	
4-1. Lubricación	
4-2. Modo de colocar la aguja	
4-3. Modo de enhebrar el cabezal de la máquina de coser	
4-4. Modo de instalar y de extraer el portabobina	
4-5. Modo de instalar la bobina	
4-6. Modo de ajustar la tensión del hilo	
4-7. Altura del prensatela intermedio	
4-8. Modo de ajustar el muelle tirahilo	
5. OPERACION DE LA MAQUINA DE COSER	_
5-1. Cosido	
5-2. Dispositivo sujetador de hilo de aguja	
5-3. Modo de ajustar la posición de parada intermedia del marco de transporte (izquierdo)(l	
de transporte impulsado separadamente con la función de recorrido de paso doble)	16
5-4. Modo de usar la lámina lisa de plástico	
(suministrada con la máquina de coser como accesorio)  (Para marco de transporte impulsado separadamente con la función de recorrido de paso doble)	16
II . SECCIÓN DE OPERACIÓN (CON RESPECTO AL PANEL)	17
1. PREFACIO	17
2. CUANDO SE USA IP-410	20
2-1. Nombre de cada sección del IP-410	20
2-2. Botones para ser usados en común	21
2-3. Operación básica del IP-410	22
2-4. Sección visualizadora en la pantalla LCD al tiempo de seleccionar la configura	ación del
cosido	
(1) Pantalla de entrada de datos de configuración de cosido	
(2) Pantalla de cosido	
2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido	
2-6. Cambio de dato de ítem	
2-7. Modo de comprobar la configuración de patrón	
2-8. Ejecución de modificación del punto de entrada de la aguja	
(1) Para cambiar el valor de tensión del hilo	
(2) Cambio de valor de altura del prensatela intermedio	
2-9. Cómo usar parada temporal	34

i

(1) Para continuar ejecutando el cosido desde algún punto en el co	osido34
(2) Para ejecutar la reanudación de cosido desde el inicio	35
2-10. Cuando la fijación del producto de cosido sea dificulto	oso debido interrupción de la
punta de la aguja	36
2-11. Modo de bobinar hilo de bobina	
(1) Cuando ejecute el bobinado de hilo de bobina durante el coside	o37
(2) Para ejecutar solamente bobinado de hilo de bobina	37
2-12. Modo de usar el contador	
(1) Procedimiento para fijar el contador	
(2) Procedimiento para liberar el conteo ascendente	
(3) Cómo cambiar el valor del contador durante el cosido	
2-13. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario	41
2-14. Nombramiento de patrón de usuario	42
2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón	43
2-16. Sección de visualización en LCD al tiempo de selección	de botón de patrón44
(1) Pantalla de entrada de dato de botón de patrón	44
(2) Pantalla de cosido	46
2-17. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón	48
(1) Seleccione desde la pantalla de entrada de datos	48
(2) Selección mediante botón de atajo	49
2-18. Modo de cambiar el contenido de los botones de patrón	50
2-19. Modo de copiar botón de patrón	51
2-20. Modo de cambiar la modalidad de cosido	52
2-21. Sección de visualización en LCD al tiempo del cosido de	combinación53
(1) Pantalla de entrada de patrón	53
(2) Schermo di cucitura	55
2-22. Mode de ejecutar el cosido de combinación	57
(1) Selección de dato de combinación	57
(2) Cómo editar dato de combinación	58
(3) Procedimiento de borrado de datos de combinación	59
(4) Procedimiento de borrado de un determinado paso de datos de	combinación59
2-23. Mode de cambiar el dato de interruptor de memoria	60
2-24. Funcion de información	61
(1) Cómo observar la información sobre mantenimiento e inspeccio	ón61
(2) Cómo liberar el procedimiento de aviso	
(3) Cómo observar la información de control de producción	63
(4) Cómo ejecutar la fijación de la información de control de produc	cción64
(5) Cómo observar la información de medición de trabajo	66
2-25. Modo de usar la función de comunicación	68
(1) Modo de manejar datos posibles	68
(2) Modo de ejecutar la comunicación usando la tarjeta de memori	a69
(3) Modo de ejecutar la comunicación usando RS-232C	69
(4) Modo de introducir los datos	69
(5) Introducción de varios datos conjuntamente	70
2-26. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria	72
3. LISTA DE DATOS DE INTERRUPTOR DE MEMORIA	73
3-1. Lista de datos	73
3-2. Lista de valores iniciales	79
4. LISTA DE CÓDIGOS DE ERRORES	81
5. LISTA DE MENSAJES	87


Ⅲ. MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DE COSER	90
1. MANTENIMIENTO	90
1-1. Modo de ajustar la altura de la barra de aguja (Modo de cambiar la longitud de la aguja)	90
1-2. Modo de ajustar la relación de aguja a lanzadera	
1-3. Modo de ajustar la altura del marco de transporte	92
1-4. Modo de ajustar el recorrido vertical del prensatelas intermedio	
1-5. Cuchilla móvil y contracuchilla	
1-6. Dispositivo sujetador de hilo	93
1-7. Disco detector de rotura de hilo	93
1-8. Modo de drenar el aceite sucio	94
1-9. Cantidad de aceite a suministrar al gancho	94
1-10. Cambio de fusible	94
1-11. Cambio de procedimiento de 100←→200 V	95
1-12. Modo de rellenar con grasa los lugares designados	96
1-13. Problemas y medidas correctivas (Condiciones de cosido)	
2. OPCIONAL	101
2-1. Tabla de guía de agujeros de aguja	101
2-2. Tanque de aceite de silicona	101

# I . SECCIÓN MECÁNICA (CON RESPECTO A LA MÁQUINA DE COSER)


# 1. ESPECIFICACIONES

1	Area de cosido	Dirección X (lateral) Dirección Y (longitudinal)		
'	Area de cosido	AMS-221E-2516 : 250 mm × 160 mm		
		AMS-221E-3020 : 300 mm × 200 mm		
2	Velocidad de cosido Máx.	2.700 p.p.m. (Cuando el espaciado de cosido es 3 mm o menos)		
3	Longitud de puntada	0,1 a 12,7 mm (Resolución min. : 0,05 mm)		
4	Movimiento de ransporte del	Transporte intermitente		
	marco de transporte	(impulsión a 2 ejes mediante motor se avance a pasos)		
5	Recorrido de la barra de aguja	41,2 mm		
6	Aguja	DP x 5, DP x 17		
7	Elevación del marco de transporte	Máx. 30 mm		
8	Recorrido del prensatelas intermedio	Estándar 4 mm (0 a 10 mm)		
9	Elevación del prensatelas intermedio	20 mm		
10	Posición variable DOWN del prensatela ntermedio	Estándar de 0 a 3,5 mm (Máx. 0 a 7,0 mm)		
11	Lanzadera	Gancho semigiratorio de doble capacidad		
12	Aceite lubricante	New Defrix N° 2 (Suministrado por aceitera)		
13	Memoria de datos de patrón	• EEPROM : Máx. 200 patrones (Máx. 20.000 puntadas/patrón)		
		Tarjeta de memoria exterior : Máx. 999 patrones (Máx. 50.000 puntadas/patrón)		
14	Facilidad de para datemporal	Se usa para parar la operación de la máquina durante un ciclo de cosido.		
15	Facilidad de agrandamiento/ reducción	Permite que un patrón se pueda agrandar o reducir en el eje X y en el eje Y independientemente. Escala: 1% a 400% veces (En pasos de 0,1%)		
16	Método de ampliación/	El agrandamiento/reducción se puede hacer aumentando/disminuyendo ya		
	educción	sea la longitud de puntada o el número de puntadas.		
		(El aumento/disminución de longitud de puntada solamente se puede ejecutar		
17	Colonián do natrán	cuando se ha seleccionado el patrón.)		
18	Selección de patrón Facilidad de selección de patrón	200 a 2.700 ppm (En pasos de 100 ppm)		
19	Contador de hilo de bobina	Método de selección de No. de patrón  Método de UP/DOWN (0 a 9.999)		
20	Contador de cosido	Método de UP/DOWN (0 a 9.999)		
21	Soporte de memoria	En el caso de un corte de corriente eléctrica, el patrón que se está usando		
		quedará memorizado automáticamente.		
22	Facilidad de fijación de 2º	Usando las teclas direccionales, un 2º origen (posición de aguja después del		
	origen	ciclo de cosido) se puede fijar a la posición deseada dentro del área de cosido.		
		El 2º origen fijado también se almacena en la memoria.		
23	Motor de la máquina de coser	Servomotor		
24	Dimensiones	AMS-221E-2516 : 1.200mm de ancho x 1.000 de largo x 1.200 de alto		
		(Excluyendo el pedestal del hilo)		
		AMS-221E-3020 : 1.200mm de ancho x 1.070 de largo x 1.200 de alto		
		(Excluyendo el pedestal del hilo)		
25	Masa (masa bruta)	AMS-221E-2516: 197 kg.		
		AMS-221E-3020 : 206 kg.		
26	Consumo de energía	700VA		
27	Gama de temperatura operacional	5°C a 35°C		
28	Gama de humedad operacional	35% a 85% (Sin condensación)		
29	Tensión de línea	Tensión nominal ±10% 50/60Hz		
30	Aire comprimido usado	AMS-221E-2516 : Estándar de 0,5 a 0,55Mpa (Máx. 0,55Mpa)		
	o comprimino addato	AMS-221E-3020 : Estándar de 0,35 a 0,4Mpa (Máx. 0,55Mpa)		
31	Consumo de aire	1,8 dm³/min(ANR)		
32	Facilidad de parada de aguja	Después de completado el cosido, la aguja se puede llevar a su posición más		
	en la posición más alta	alta.		
33	Ruido	Nivel de ruido ralacionado con el puesto de trabajo a velocidad de costura n=		
		2.700 min <sup>-1</sup> : Medición de ruido		
		$L_{PA} \le 84 \text{ dB(A)}$ en conformidad con DIN 45635-48-B-2-KL2		

# 2. CONFIGURACION




- Cabezal de la máquina
- 2 Interruptor del retirahilo
- 3 Interruptor de parada temporal
- Marco de transporte
- **5** Prensatelas intermedio
- 6 Pedestal del hilo
- 7 Panel de operación (IP-410)
- 8 Interruptor de la corriente eléctrica
- 9 Caja de control
- Pedal




# 3. INSTALACION

# 3-1. Para extraer el perno sujetador de la base



Extraiga el perno ① sujetador de la base. Este perno es necesario al tiempo de transportar la máquina de coser.

# 3-2. Para ajustar el interruptor de seguridad




En caso de que ocurra algún error 302 durante el cosido después de instalada la máquina de coser, afloje el tornillo de ajuste con un destornillador del interruptor de seguridad ②, y accione hacia abajo el interruptor de la máquina de coser.

# 3-3. Para instalar la cubierta auxiliar de la placa de agujas




- 1. El elemento de retención y semejantes se fijan a la cubierta auxiliar de la placa de agujas y los tornillos y las arandelas de encaje a la base se acoplan juntamente con los accesorios al tiempo de la entrega.
- 2. Cuando use la pieza de cubierta que se suministra con los accesorios, péguela a la cubierta auxiliar de la placa de agujas antes de la instalación.

## [Cuando se usa el área 2516]




- Mueva la base de trasporte de tela a la parte posterior, y coloque la cubierta auxiliar de la placa de agujas 3 desde entre la placa inferior 1 y la placa de agujas 2. Ahora, ponga cuidado en no doblar la placa inferior 1.
- Fije provisionalmente la cubierta auxiliar de la placa de agujas con el tornillo 5 y la arandela 4 de la cubierta auxiliar de la placa de agujas
   3.
- 3) Fije temporalmente el soporte 6 de la cubierta auxiliar de la placa de agujas a la mesa de la máquina de coser con los tornillos 7.
- 4) Fije la cubierta auxiliar de la placa de agujas a la base con dos tornillos ovalados 3.
- 5) Consulte los ítemes de precaución, ejecute el posicionamiento de la cubierta auxiliar de la placa de agujas y fije bien los tornillos **5** y **7**. Cuando el posicionamiento no sea suficiente, afloje los tornillos **9** y **1**0 una vez, y ejecute el posicionamiento.

## [Cuando se usa el área 3020]



- Mueva la base de transporte de la tela hacia atrás, y coloque la cubierta auxiliar (cjto.) 3 de la placa de agujas entre la placa inferior 1 y la placa de agujas 2. En este punto, tenga cuidado para no doblar o dañar la placa inferior 1.
- Fije provisionalmente la cubierta auxiliar (cjto.)
   de la placa de agujas con el tornillo de fijación 6 de la cubierta auxiliar de la placa de agujas y arandela 4.
- 3) Fije provisionalmente la cubierta auxiliar (cjto.)
   3 de la placa de agujas a la base de la máquina utilizando los tornillos de fijación (6) (10 pzas.) del soporte de la cubierta auxiliar de la placa de agujas.
- 4) Fije la cubierta auxiliar (cjto.) 3 de la placa de agujas a la base de la máquina utilizando los dos tornillos avellanados 7.
- 5) Mueva la base de transporte de la tela hacia la parte frontal izquierda, mueva hacia arriba y hacia abajo la cubierta auxiliar (cjto.) 3 de la placa de agujas de modo que quede una separación de 0,8 a 1,0 mm entre la superficie inferior de la base de instalación 3 de la placa inferior y la superficie superior de la cubierta auxiliar (cjto.) 3 de la placa de agujas, y fije con los tornillos de fijación 6.
- 6) Realice el mismo procedimiento moviendo la base de transporte de la tela hacia la parte frontal derecha.
- 7) Fije el tornillo de fijación **5** de la cubierta auxiliar de la placa de agujas.
- 8) Teniendo en cuenta la nota de precaución indicada abajo, realice el posicionamiento de la cubierta auxiliar de la placa de agujas. Cuando el posicionamiento no es correcto, realice nuevamente el posicionamiento después de aflojar el tornillo de fijación de la cubierta auxiliar de la placa de agujas y los tornillos de fijación de la base de la cubierta auxiliar de la placa de agujas.




- 1. Fije la cubierta auxiliar de la placa de agujas 3 de modo que quede más alta que la placa de agujas 2 (dentro de 0,3 mm).

  Cuando está más bajo que la placa de agujas 2, se romperá la aguja o semejante debido a un trasporte defectuoso.
- Confirme, mediante una regla o similar, que la cubierta auxiliar
   de la placa de agujas está instalada horizontalmente. De lo contrario, la cubierta auxiliar
   de la placa de agujas y la placa inferior entran parcialmente en contacto mutuamente, lo que causará un desgaste anormal.

# 3-4. Instalación del panel

# 1) Instalación del IP-410




- Abra la cubierta y retire el cable Luego, conéctelo nuevamente al panel sobre la superficie superior de la mesa después de pasarlo a través del agujero de la mesa.
- 2) Fije la placa 3 de instalación del panel de operación a un lugar opcional en la mesa usando dos tornillos de madera 4.



Instale el panel en la posición donde ni la cubierta móvil X ni el sujetador del cabezal interfieran con él porque de lo contrario se podría romper el panel.

# 3-5. Modo de instalar el pedestal del hilo




- Ensamble el pedestal del hilo, y métalo en el agujero en la esquina tope de la izquierda de la mesa de la máquina de coser.
- Apriete las tuercas 1 para fijar el pedestal del hilo.
- Cuando es posible el tendido de alambres en el techo, pase el cable de la corriente eléctrica por la varilla 2 donde descansa el carrete.

# 3-6. Modo de elevar el cabezal de la máquina



#### AVISO:

Incline / eleve el cabezal de la máquina de coser con las dos manos poniendo cuidado en que sus dedos no queden atrapados en el cabezal. Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.



# [Cuando se utiliza el área 2516]

Cuando tenga que levantar el cabezal de la máquina, mueva totalmente el marco de trasporte 3 hacia el lado derecho todo lo que pueda ir, y fíjelo con una cinta de pegar. Seguidamente atornille completamente el sujetador del cabezal 1 que se suministra con los accesorios y elévelo en la dirección que marca la flecha. Si ejecuta el trabajo con el cabezal de la máquina levantado, use siempre el retén 2.

## [Cuando se utiliza el área 3020]


La máquina de coser del área 3020 no puede elevarse a menos que se retire la cubierta auxiliar (cjto.) de la placa de agujas. Eleve la máquina de coser después de retirar la cubierta auxiliar (cjto.) de la placa de agujas, de acuerdo con lo indicado en la sección " I -3-3. Instalación de la cubierta auxiliar de la placa de agujas" p. 5.

El procedimiento de elevación después del retiro es igual al indicado en [Cuando se utiliza el área 2516].

Para utilizar la máquina de coser, instale la cubierta auxiliar (cjto.) de la placa de agujas, de acuerdo con lo indicado en la sección " I -3-3. Instalación de la cubierta auxiliar de la placa de agujas" p. 5.

- Para evitar que la máquina de coser se caiga, cerciórese de levantar el cabezal de la máquina de coser después de fijar el estante/mesa y los (rodillos) a un lugar nivelado para evitar que se mueva.
- 2. Cereciórese de elevar la máquina después de desplazar el marco de transporte 3 a la posición extrema derecha, dado que la cubierta 4 del transporte-X interfiere con la mesa de la máquina provocando un rotura.
- 3. Cuando se eleva la máquina, hay que limpiar la porción 🔕 de la superficie inferior de la máquina para evitar que la superficie de la mesa de la máquina se manche con aceite.

# 3-7. Modo de instalar la manguera de aire




- Modo de conectar la manguera de aire Conecte la manguera del aire al regulador.
- 2) Ajuste de la presión del aire Abra la espita del aire 1, accione hacia arriba y gire la perilla 2 de ajuste de aire y regule el aire de modo que la presión del aire indique 0,5 a 0,55Mpa (Máx. 0,55Mpa) MPa. Luego baje la perilla y fíjela.
  - \* Cierre la espita del aire 1 para expulsar el aire.

# 3-8. Modo de instalar la cubierta protectora de los ojos



# AVISO : Nunca omita colocar esta cubierta para proteger los ojos en caso de rotura de aguja.



Use la cubierta protectora de los ojos ① después de colocarla con seguridad en la cubierta ③ de la placa frontal con los tornillos ②.


# 4. PREPARATIVOS DE LA MAQUINA DE COSER

# 4-1. Lubricación




#### AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



Compruebe que el lugar entre la línea inferior **B** y la línea superior A está lleno de aceite. Cuando el aceite sea insuficiente, el relleno de aceite se hace usando la aceitera que se suministra con la máquina de coser como accesorio.



Aplique una gota de aceite a la parte de la pista del gancho 1 para que se esparza sobre el mismo.



El tanque de aceite que está lleno de aceite es solamente para lubricar la porción de gancho. Es posible reducir la cantidad de aceite cuando se usa un número bajo de rotaciones y cuando la cantidad de aceite en la porción de gancho es excesiva. (Consulte el | párrafo "III-1-9. Cantidad de aceite a suministrar al gancho" p.94.)




- 1. No lubrique lugares fuera del tanque de aceite y el gancho como se indica en la precaución 2. Se crearán problemas en los componentes.
- reca<mark>u</mark>ción 2. Cuando se usa la máquina de coser por primera vez o después de un período largo que ľ no se ha usado, úsela después de lubricarla con una cantidad pequeña de aceite en la porción del gancho. (Para retirar el gancho, consulte el numeral "III-1-2. Modo de ajustar la relación de aguja a lanzadera" p.90.)

# 4-2. Modo de colocar la aguja



#### AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



Afloje el tornillo 1 y fije la aguja 2 con la ranura larga mirando hacia usted. Seguidamente, inserte la aguja en el agujero en la barra de aguja, y apriete el tornillo 1.




Cuando apriete el tornillo 1, cerciórese de usar el destornillador hexagonal (No. de Pieza: 40032763) que se suministra como accesorio. No use llave hexagonal de configuración L. Se corre peligro de que se rompa el tornillo 1.

# 4-3. Modo de enhebrar el cabezal de la máquina de coser



## AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.




# 4-4. Modo de instalar y de extraer el portabobina



## AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



- 1) Abra la cubierta 1 de gancho.
- 2) Accione hacia arriba el cerrojo 3 del portabobina 2, y extraiga el portabobina.
- Cuando introduzca la cápsula de canilla, insértela con el cerrojo inclinado hasta que se produzca el sonido "clic".




Si no se inserta completamente, el portabobina 2 puede deslizarse a fuera durante el cosido.

# 4-5. Modo de instalar la bobina



#### AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.




- 1) Fije la bobina 1 en el portabobina 2 en la dirección que se indica en la figura.
- 2) Pase el hilo por la rendija 3 para el hilo en el portabobina 2, y tire del hilo tal como está. Haciendo esto, el hilo pasará por debajo del muelle tensor y saldrá por el orificio 4 del hilo.
- 3) Pase el hilo por el agujero **5** del hilo de la sección en forma de cuerno, y saque el hilo tirando del mismo 2,5 cm por el orificio del hilo.



Si la bobina está instalada en el por- \u00e4 tabobina orientada en la dirección | inversa, al tirar del hilo de bobina se | producirá un estado inconsistente.

# 4-6. Modo de ajustar la tensión del hilo





Si se gira hacia la derecha el controlador de tensión de hilo Nº 1 ①, la longitud del hilo remanente en la aguja después de cortado el hilo será más corta. Si se gira hacia la izquierda, la longitud será más larga.

Ajuste la longitud hasta el punto en que el hilo no se salga.

Ajuste la tensión del hilo de aguja desde el panel de operación y la tensión del hilo de bobina con el 2.

# Modo de ajustar la tensión del hilo de aguja [IP-410]







- 1) Seleccione el botón 50 A
  THREAD TENSION en la pantalla de cosido.
- 2) Fije la tensión del hilo con las TEN (diez) teclas **3**. La gama de ajuste es de 0 a 200. A medida que aumente el valor fijado, aumenta la tensión.
  - \* Cuando el valor fijado sea 50 al tiempo de la entrega estándar, la tensión del hilo se ajusta de modo que el tipo H sea 2,35N y el tipo S sea 1,47N (hilo hilado #50). (Cuando se relaja la tensión de hilo No. 1)

# 4-7. Altura del prensatela intermedio




Cuando aumente la altura del prensatela intermedio, gire con la mano la polea para bajar la barra de agujas, y confirme que la barra de agujas no interfiere con el prensatela intermedio. (Cuando use aguja DP X 5, use la máquina de coser con una altura de 3,5 mm o menos.)





Presione el botón INTERMEDIATE PRES-SER SETTING (A) y ajuse las TEN (diez) teclas (B) de modo que la separación entre el extremo inferior del prensatela intermedio y la tela sea 0,5 mm (Se usa grosor de hilo).




 La gama de fijación del prensatela intermedio es hasta 3,5 mm estándar.)
 Sin embargo, cuando use aguja DP X 17 para tipo H o semejante, la gama de fijación se puede cambiar hasta un máximo de 7 mm con el interruptor de memoria U112.



2. Cuando aumente la altura del prensatela intermedio o cambie la aguja por otra más gruesa, confirme la separación entre el retirahilo y los componentes. El retirahilo no se puede usar a no ser que se asegure la separación. Posicione en OFF el interruptor del retira-hilos. Además, tenga en cuenta que el retira-hilos está posicionado de modo que el barrido se efectúe en la posición donde el prensatela intermedio esté en la posición más baja a pesar de que la fijación el prensatela intermedio esté a la altura del momento de la entrega. (Interruptor de memoria U 105)


## 4-8. Modo de ajustar el muelle tirahilo



- Modo de ajustar el recorrido
   Afloje el tornillo ②, y gire el conjunto ③ de tensión del hilo. Girándolo hacia la derecha aumentará la cantidad de movimiento y aumentará la cantidad de hilo extraído.
- 2) Modo de ajustar la presión Para cambiar la presión del muelle tirahilo ①, inserte un destornillador delgado en la ranura del poste ④ tensor de hilo mientras se aprieta el tornillo ②, y gírelo. Girándolos hacia la derecha aumenta la presión del muelle tirahilo. Girándolo hacia la izquierda disminuye la presión.

# 5. OPERACION DE LA MAQUINA DE COSER


# 5-1. Cosido



# [En el caso del pedal 2P]

- Fije la prenda en la máquina de coser.
- 2) Presione el interruptor de pedal (A), y el marco de transporte bajará. Presiónelo otra vez más y el marco de transporte subirá.
- Presione el interruptor de pedal después que el marco de transporte ha bajado y la máguina de coser comenzará a coser.
- 4) Después que la máquina de coser completa el cosido, la punta de la aguja volverá al punto de inicio y subirá el marco de transporte.

cosido.



# [En el caso del pedal 3P]

- \* Los pasos 1), 2),y 3) se pueden operar en orden inverso fijando el interruptor de memoria U81.
- Coloque un producto de cosido debajo del marco de transporte.
   Presione el pedal A del interruptor de pedal, y el marco de transporte (derecho) baja-

rá para sujetar el producto de

- 2) Coloque una prenda a coser sobre el producto de cosido debajo del marco de transporte (izquierdo). Presione ligeramente el pedal **3**, y el marco de transporte (izquierdo) se parará en su posición de parada intermedia. Suelte el pedal, y el marco de transporte (izquierdo) volverá a subir a la posición inicial.
- 3) Posición de la prenda de coser. Presionando más el pedal **3**, bajará el marco de transporte (izquierdo) a la posición más baja para sujetar la prenda. Vuelva a presionar el pedal **3** todo lo que dé de sí, y el marco de transporte (izquierdo) volverá a la posición de parada intermedia.
- 4) Presione el pedal **©** cuando ambos marcos de transporte descansan en la posición más baja, y la máquina de coser comenzará a coser.

# 5-2. Dispositivo sujetador de hilo de aguja

Actuando el dispositivo sujetador de hilo de aguja se evita el problema de cosido al inicio de cosido a alta velocidad (se evita que se produzca salida del hilo de aguja o que se produzca salto de puntada o que se manche el hilo), y se reduce la formación acumulación de hilo (ojo de perdiz) del hilo de aguja en el lado equivocado de la tela a la vez que se mantiene cosido estable. Cuando monte el IP-410, el cambio de ON/OFF se ejecuta con la tecla

Cuando se desconecta (a OFF) el dispositivo sujetador de hilo de aguja, la máquina de coser opera automáticamente con arranque lento. . Cuando el dispositivo sujetador de hilo está en OFF el arranque se efectúa lentamente.



Cuando el interruptor de memoria No. de patrón 35 es " 1 " (Prohibido), el sujetador de hilo no funciona. Además, la tecla es inefectiva.

# \* Asuntos que exigen atención especial cuando se usa el dispositivo sujetador de hilo de aguja.

Para la unidad sujetadora de hilo están el tipo S el tipo H y el tipo en conformidad con los tipos de cosido. Consulte el la siguiente lista los respectivos tipos y el contenido de los interruptores de memoria que se pueden fijar.

Tipo de máquina	Tipo de unidad	Interruptor de	memoria
de coser	sujetadora de hilo	U69	U70
AMS-221ESL	Tipo S	0 : Tipo S (estándar)	0 : Frontal (estándar)
AMS-221EHS	Tipo H	1 : Hilo delgado tipo H	0 : Frontal (estándar) o
AMS-221EHL		(estándar) (#50 a #8)	1 : Posterior
		2 : Tipo intermedio H (#20 a #5)	
		3 : Hilo grueso tipo H (#5 a #2)	

# [Con relación a la unidad sujetadora de hilo tipo H]

Cambie el valor fijado del interruptor de memoria U69 en conformidad con el grosor del hilo de aguja. El valor fijado se ha fijado a 1 : hilo delgado tipo H al tiempo de la entrega desde la fábrica. El valor recomendable es el valor fijado : 1 para hilos de grosor de #50 a #8. Valor fijado: 2 para hilos de grosor de #20 a #5, y valor fijado : 3 para hilos de grosor de #5 a #2.

(El valor cambiará en conformidad con la clase de grosor del hilo actual y las clases de materiales que se van a coser.) Fije el valor ajustando al estado del hilo de aguja en el lado equivocado de los materiales.


Además, es posible seleccionar la posición de sujetador de hilo mediante interruptor de memoria U70. Cuando se use hilo grueso de hilo desde el número #5 a #2, y ocurra enrollado o rematado al inicio del cosido, fije el valor a 1 : Posterior u use la máquina.



Use el valor fijado del interruptor de memoria que ha sido ajustado al tipo de unidad sujetadora de hilo. (Unidad sujetadora de hilo para hilo tipo S, el valor fijado de U69 y U70 solamente se puede usar "0". Cuando la fijación es equivocada, el sujetador de hilo no logra funcionar adecuadamente. Por lo tanto, ponga cuidado.

(1) Cuando se sujete el hilo de aguja, use la máquina de coser después de ajustar la longitud del hilo de aguja al inicio del cosido de 40 a 50 mm.
Cuando la longitud del hilo de aguja sea excesiva, el extremo del hilo de aguja sostenido con el

sujetador de hilo de aguja es posible que se enrolle en las costuras.



- En el caso de usar el sujetador de hilo de aguja, la longitud estándar del hilo de aguja es de 40 a 50 mm.
- 2) Cuando el hilo de aguja quede largo después de reemplazar el hilo o cosa semejante o se efectúe cosido mientras se retiene con la mano el hilo de aguja, posicione en OFF la tecla . THREAD CLAMP.
- 3) Cuando el hilo de aguja se mantiene con el sujetador de hilo de aguja se enrrolla en las costuras, cuando ocurra algún error, o cuando el hilo de aguja se mantenga enredado no intente sacar la tela a la fuerza, sino corte el hilo de aguja conecta con unas tijeras o algo semejante. Las costuras no se pueden romper debido al hilo aguja al inicio del cosido.



Cuando el hilo de la aguja es demasiado largo al utilizar un hilo grueso, el extremo del hilo de la aguja sujetado por el sujetahilo de la aguja se enrolla en las costuras, lo que puede causar el deslizamiento de la posición del material o rotura del hilo.

(2) Cuando se usa el sujetador de hilo, e hilo de bobina al incio de cosido aparece en el lado derecho del material, reduce la tensión del hilo al inicio del cosido (de 2 a 3 puntadas) y el hilo de bobina queda menos conspicuo.

[Ejemplo de fijación] La tensión de 1 a 2 puntadas al inicio de cosido es "20" cuando la tensión de cosido se fija a "35".

\* Para fijar la tensión al inicio del cosido, consulte el "I-2-8. (1) Cambio del valor de tensión del hilo" p.32.




- 1. El hilo al inicio del cosido se puede enrollar en el caso de algunos patrones. Cuando el hilo se enrolle aún después de ejecutar el ajuste de (1) o (2), use la máquina de coser con el sujetador de hilo en OFF.
- 2. Puede ocurrir falla de sujetador de hilo en el estado en que el se acumulen desperdicios de hilo en el dispositivo sujetador de hilo. Elimine todos los desperdicios de hilo consultando "Ⅲ-1-6. Dispositivo sujetador de hilo" p.93.

5-3. Modo de ajustar la posición de parada intermedia del marco de transporte (izquierdo) (Para marco de transporte impulsado separadamente con la función de recorrido de paso doble)



#### AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.




- 1) Afloje la perilla 1.
- Ajuste la posición de parada intermedia del marco de transporte girando la perilla 2 de modo que se pare ligeramente encima del producto de cosido en la máquina de coser. Girando la perilla 2 en la dirección a aumentará la altura del marco de transporte en su posición de parada intermedia o disminuirá girándola en la dirección 3.
- Después del ajuste, apriete con seguridad la perilla 1.



Solamente el marco de transporte (izquierdo) es capaz de pararse en la posición de parada intermedia.

5-4. Modo de usar la lámina lisa de plástico (suministrada con la máquina de coser como accesorio) (Para marco de transporte impulsado separadamente con la función de recorrido de paso doble)



0	Lámina lisa de plástico	40035093
2	Marco de transporte (izquierdo) para el marco de transporte impulsado separadamente	40032844
8	Tornillo	SM1041201SC
4	Arandela	WP0430801SC
6	Tuerca	NM6040001SC
6	Modo de posicionar el tornillo	SM4040455SP

- Frese a máquina la lámina lisa de plástico suministrada con la máquina de coser en conformidad con la configuración de pespunte
- Coloque la lámina lisa de plástico en el marco de transporte como se ilustra en la anterior figura.



- La lámina lisa de plástico se usa comúnmente con los marcos (derecho) e (izquierdo) del marco de transporte. Coloque en el marco de transporte (derecho) la lámina lisa de plástico.
- 2. Si fuera necesario, use una lámina de esponja o la lámina de goma suministrada con la máquina de coser en combinación con la lámina lisa de plástico.

# II. SECCIÓN DE OPERACIÓN (CON RESPECTO AL PANEL)

# 1. PREFACIO

\* Se contienen tres clases de patrones de servicio en los accesorios de la tarjeta de memoria.

Clase EHS, EHL		EHS, EHL	F0.
Área (Cuero de vinilo)		(Denim)	ESL
	ø 60 Espaciado 3,6 mm	ø 60 Espaciado 3mm	ø 60 Espaciado 2,5mm
2516	No. de patrón 101	No. de patrón 102	No. de patrón 103
2510			
			\ \/

# 1) Clase de datos de cosido manejados con el IP-410

Los datos de cosido que maneja cada panel son los siguientes:

Nombre de patrón	Descripción	
Patrón de usuario	Patrón que se puede almacenar en el cuerpo.	
	Se puede registrar hasta un máximo de 200 patrones.	
Dato de formato de	El archivo de extensión es ".VDT"	
vector	Leer desde la tarjeta de memoria.	
	Se pueden usar hasta un máximo de 999 patrones.	
Dato M3	Dato de patrón de la serie AMS-D	
	Se utiliza copiando desde el disquete de la serie AMS-D a la tarjeta de	
	memoria.	
	Se pueden usar hasta un máximo de 999 patrones.	
Formato de cosido	El archivo de extensión es ".DAT".	
estándar	Leer desde la tarjeta de memoria.	
	Se pueden usar hasta 999 patrones como máximo.	

# 2) Para usar el dato (dato M3) de la serie AMS-D con AMS-221E.

Hay dos modos de usar el dato M3 con AMS-221E.

## (1) Lectura usando el IP-410


Use PC (computadora personal) y archivo de copia (¥AMS¥AMS00xxx.M3) de M3 desde disquete del AMS-D al ¥AMS la tarjeta de memoria. Inserte la tarjeta de memoria en el IP-410, y seleccione el No.xxx de Patrón desde el dato M3.

## 2 Para cambiar el dato de formato de vector usando el PM-1

Cambio al dato de formato de vector con el PM-1. (Para más detalles, consulte a Ayuda del PM-1.) Copie el dato de formato de vector cambiado a la carpeta ¥VDATA de la tarjeta de memoria. Inserte la tarjeta de memoria al IP-410 y seleccione el No. de patrón.

# 3) Estructura de la carpeta de la tarjeta de memoria

Almacene cada archivo en los siguientes directorios de la tarjeta de memoria.




Almacenar en ¥VDATA. Dato de formato de vector : Dato M3: Almacenar en ¥AMS. Formato de cosido estándar : Almacenar en ¥SDATA.




recaución Los datos que están almacenados en los anteriores directorios no se pueden leer. Así que ponga cuidado.

## 4) Dirección de la inserción de la tarjeta de memoria



 Con el lado de la etiqueta de la tarjeta CompactFlash(TM) frente a usted (el lado de la muesca de borde atrás), inserte el borde que tiene los agujeritos en el panel.

- 1. Cuando la dirección de inserción sea errónea, es posible que se dañe el panel o la tarjeta de memoria.
- Precaución 2. No inserte ningún otro objeto que no sea la tarjeta CompactFlash(TM).
  - 3. El IP-410 es adaptable a la tarjeta CompactFlash(TM) de 2GB o menor capacidad.
  - 4. El IP-410 es adaptable al formato FAT16 de CompactFlash(TM). No es adaptable al formato FAT32
  - 5. Asegúrese de utilizar la tarjeta CompactFlash(TM) formateada con IP-410. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta CompactFlash(TM), consulte la sección" II -2-26. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria", p.72.
- 2 Después de terminada la fijación de la tarjeta de memoria, cierre la cubierta. Cerrando la cubierta, ya es posible el acceso. Si la tarjeta de memoria y la cubierta hacen contacto entre sí, y no está cerrada la cubierta, compruebe lo siguiente.
  - Compruebe que la tarjeta de memoria está empujada hasta el punto que ya no pueda entrar más.
  - Compruebe que la dirección de inserción de la tarjeta de memoria es la correcta.



- 5) Procedimiento para la extracción de la tarjeta de memoria.
- Mantenga con la mano el panel, abra la cubierta, y presione la palanca removedora de la tarjeta de memoria.
   La tarjeta de memoria sale disparada.



Cuando se presiona con fuerza la palanca, es posible que se rompa la tarjeta de memoria salga demasiado y se caiga.

2 Cuando la tarjeta de memoria se extrae tal como está queda completada la extracción.

Precauciones que hay que tener cuando se usa el CompactFlash(TM)

- No la humedezca ni la toque con las manos mojadas. Se podría provocar un incendio o una sacudida eléctrica.
- · No doble, ni aplique fuerza excesiva ni la golpee.
- · Nunca ejecute el desensamble ni haga ninguna remodelación.
- · No ponga el metal en la parte de contacto de la misma. Podrían desaparecer los datos.
- · Evite almacenarla o usarla en lugares como los siguientes:

No colocarla en lugares de altas temperaturas o húmedos.


Lugares susceptibles de producirse condensación.

Lugares expuestos al polvo excesivo.

Lugares donde pueda producirse electricidad estática y que sean susceptibles de producirse ruidos eléctricos.

# 2. CUANDO SE USA IP-410

# 2-1. Nombre de cada sección del IP-410



- 1 Panel de tacto · Sección de visualización por LCD
- ② Tecla READY → Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de cosido.
- Tecla de INFORMACIÓN → Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de información.
- ④ Tecla de COMUNICACIÓN → Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de comunicación.
- Tecla de MODALIDAD → Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de cambio de modalidad que ejecuta varias fijaciones detalladas.
- 6 Ranura de tarjeta de memoria (Cierre la cubierta para su uso.)
- ⑦ Conector para comunicación RS-232C
- 8 Resistor variable para ajuste de contraste de pantalla LCD de color
- 9 Conector para entrada exterior
- 10 Palanca extractora de tarjeta de memoria

# 2-2. Botones para ser usados en común

Los botones que realizan operaciones comunes en cada pantalla del IP-410 son los siguientes :


×	Botón CANCEL	$\rightarrow$	Este botón cierra la pantalla pop-up. En el caso de cambiar la pantalla de cambio de dato, se puede cancelar el dato que se está cambiando.
<b>—</b>	Botón ENTER	$\rightarrow$	Este botón determina el dato cambiado.
	Botón UP SCROLL	$\rightarrow$	Este botón caracolea hacia el botón o la visualización.
	Botón DOWN SCROLL	$\rightarrow$	Este botón caracolea hacia abajo el botón o la visualización.
11	Botón RESET	$\rightarrow$	Este botón ejecuta la eliminación de error.
No	Botón NUMERAL INPUT	$\rightarrow$	Este botón visualiza diez teclas e introduce e introduce los numerales que se pueden ejecutar.
00C	Botón CHARACTER INPUT	$\rightarrow$	Este botón visualiza la pantalla de entrada de carácter.  → Consulte "II-2-14. Nombramiento de patrón de usuario" p.42.
<u> </u>	Botón PRESS DOWN	$\rightarrow$	Este botón acciona la bajada del prensatela. Para elevar el prensatela, presione el botón PRESSER UP visualizado en la pantalla de bajada de prensatela.
	Botón BOBBIN WINDER	$\rightarrow$	Este botón ejecuta el bobinado de hilo de bobina.  →Consulte


"II-2-11. Modo de bobinar hilo de bobina" p.37.

# 2-3. Operación básica del IP-410









(1) Posicione en ON el interruptor de la corriente eléctrica. Cuando se conecte la corriente eléctrica por primera vez se

visualiza la pantalla de selección de lenguaje. Fije el lenguaje que usted utilice. (Es posible cambiar con el interruptor de memoria U500.)



Cuando termine la pantalla de selección con el

botón CANCEL o con el botón ENTER sin ejecutar la selección de lenguaje, la pantalla de selección de lenguaje se visualizará siempre que se conecte la corriente eléctrica.

Seleccione el No. de patrón que desee coser.

Cuando esté conectada la corriente eléctrica, se visualiza la pantalla de entrada de datos. El botón 🔬 de No. de patrón que está seleccionado al presente se visualiza en el centro de la pantalla. Pulse el botón para seleccionar el procedimiento de la configuración de cosido. Para seleccionar el procedimiento de la configuración de cosido,

consulte " II -2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido" p.27.

Al pulsar la tecla 🤇 **B** el color de fondo de la pantalla LCD cambia a verde, y la máquina de coser se fija al estado posible de cosido.

Inicio de cosido.


Comience el cosido consultado "I-5-1. Cosido" p.13.

Para lo referente a la pantalla, consulte

"II-2-4. Sección visualizadora en la pantalla LCD al tiempo de seleccionar la configuración del cosido" p.23.

- 1. Cuando use prensatela exclusivo, confirme la configuración de patrón para más seguridad. Si el prensatela exclusivo sobresale del marco de transporte, se corre peligro de que se rompa la aguja o algo semejante.
- 2. Cuando sube el prensatela, ponga cuidado en que no queden atrapados sus dedos en 1 el prensatela dado que el prensatela se mueve después que ha bajado.
- 3. Cuando desconecte la corriente eléctica sin presionar la tecla READY fijado de "No. de patrón," " relación de ampliación/reducción de X" " relación de ampliación/reducción de Y". "Velocidad máxima de cosido", "Tensión del hilo" o" altura ¡ del prensatela intermedio, no se almacenan en la memoria.


# (1) Pantalla de entrada de datos de configuración de cosido



Botón y visualización	Descripción	
Botón de PATTERN BUTTON	Se visualiza la pantalla de nuevo registro de botón de patrón.	
NEW REGISTER (Nuevo	→ Consulte :	
Registro de Botón de Patrón)	" II -2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.43.	
Botón de USER'S PATTERN	Se visualiza la pantalla de nuevo registro de patrón de usuario.	
NEW REGISTER (Nuevo	→ Consulte :	
Registro de Patrón de Usuario)	"II-2-13. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario" p.41.	
Botón de PATTERN BUTTON	Se visualiza la pantalla de entrada de nombre de botón de patrón.	
NAME SETTING	→ Consulte " II -2-14. Nombramiento de patrón de usuario" p.42.	
Botón de THREAD CLAMP	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.	
(Sujetador de Hilo)	: Sujetador de hilo inefectivo	
	: Sujetador de hilo efectivo	
Botón de INTERMEDIATE	El prensatela intermedio baja y se visualiza la pantalla de cambio de valor	
PRESSER SETTING	de referencia de prensatela intermedio.	
	→ Consulte " II -2-6. Cambio de dato de ítem" p.29.	
Botón de BOBBIN WINDER	Se puede bobinar el hilo de bobina.	
(Bobinador de Bobina)	→ Consulte : "II-2-11. Modo de bobinar hilo de bobina" p.37.	
	Botón de PATTERN BUTTON NEW REGISTER (Nuevo Registro de Botón de Patrón)  Botón de USER'S PATTERN NEW REGISTER (Nuevo Registro de Patrón de Usuario)  Botón de PATTERN BUTTON NAME SETTING  Botón de THREAD CLAMP (Sujetador de Hilo)  Botón de INTERMEDIATE PRESSER SETTING	

	Botón y visualización	Descripción
<b>©</b>	Visualización de SEWING SHAPE No.	Se visualiza la clase y No. de la configuración del cosido que se está seleccionando al presente. A continuación se indican las 4 clases de configuración de cosido.
		: Patrón de usuario : Dato M3  UDAT : Dato de formato de vector : Formato de cosido estándar
		* Cerciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-410. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte "II-2-26. Para ejecutar el formateo de la tarjeta de memoria" p.72.
•	Botón de SEWING SHAPE SELECTION (Seleccionar configuración de patron)	La configuración del cosido seleccionado al presente se visualiza en este botón y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de selección de configuración de cosido. → Consulte:  "II-2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido" p.27.
0	Botón de NEEDLE THREAD TENSION SETTING (Fijación de Tensión de Hilo de Aguja)	El valor de tensión de hilo de aguja que está fijado al dato de patrón que se está seleccionado actualmente se visualiza en este botón y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de cambio de dato de ítem.   Consulte: "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.29.
0	Visualización de X ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual X)	Se visualiza el valor del tamaño actual en la dirección X de la configuración de cosido que se está seleccionado actualmente.  Cuando se selecciona la entrada del valor del tamaño actual X mediante el interruptor 164 de memoria de fijación, se visualiza el botón de fijación del valor actual.  Consulte: "I-2-6. Cambio de dato de ítem" p.29.
•	Botón de X SCALE RATE SETTING (Fijación de Proporción de Escala X)	La proporción de escala en la dirección X de la configuración del cosido que se está seleccionado al presente se visualiza en este botón.  Cuando la entrada de escala se fija a no-selección mediante la fijación del interruptor  □□64 de memoria, el botón se apaga y se visualiza la escala X.  → Consulte : □□-2-6. Cambio de dato de ítem □ p.29.
•	Visualización de Y ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual Y)	Se visualiza el valor del tamaño actual en la dirección Y de la configuración de cosido que se está seleccionado actualmente.  Cuando se selecciona la entrada del valor del tamaño actual Y mediante el interruptor  U64 de memoria de fijación, se visualiza el botón de fijación del valor actual. → Consulte: "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.29.
M	Botón de Y SCALE RATE SETTING (Fijación de Proporción de Escala Y)	La proporción de escala en la dirección Y de la configuración del cosido que se está seleccionado al presente se visualiza en este botón.  Cuando la entrada de escala se fija a no-selección mediante la fijación del interruptor  LG4  de memoria, el botón se apaga y se visualiza la escala Y.  Consulte: "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.29.
0	LÍMITE DE VELOCIDAD MÁXIMA	El límite de velocidad máxima que está fijado al presente se visualiza en este botón y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de cambio de dato.(Sin embargo, el límite de velocidad máxima que se visualiza es diferente del número máximo de revoluciones en el patrón.)  — Consulte: "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.29.
0	Visualización de FOLDER No. (No. de Carpeta)	Las carpetas para visualizar los patrones se visualizan por orden.
9	Botón de FOLDER SELECTION (Selección de Carpeta)	Folders to display the patterns are displayed in order.
0	Botón de PATTERN REGISTER (Registro de Patrón)	Se visualizan los botones de REGISTRO DE PATRÓN almacenados en la pantalla de No. de CARPETA <b>②</b> . → Consulte :  "II-2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.43.  * Este botón no se visualiza en el estado inicial.


# (2) Pantalla de cosido





	Botón y visualización	Descripción	
A	Botón para PATTERN MOVE	El marco de transporte baja y se visualiza la pantalla de movimiento de patrón.    Consultar "II-2-10. Cuando la fijación del producto de cosido sea dificultoso debido interrupción de la punta de la aguja" p.36.	
3	Botón de THREAD CLAMP (Sujetador de Hilo)	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.  : Sujetador de hilo inefectivo  : Sujetador de hilo efectivo	
•	Botón de INTERMEDIATE PRESSER SETTING.	El prensatela intermedio baja y se visualiza la pantalla de cambio de valor de referencia de prensatela intermedio.  → Consulte "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.29.	
Ð	Botón de RETURN TO ORIGIN (Retorno a Origen)	Este botón devuelve el prensatela al inicio de cosido y eleva el prensatela al tiempo de parada temporal.	

Botón y visualización		Descripción	
9	Visualización de SEWING SHAPE No.	Se visualiza la clase y No. de la configuración del cosido que se está seleccionando al presente.  A continuación se indican las 4 clases de configuración de cosido.	
		: Patrón de usuario : Dato M3	
		DAT : Dato de formato de vector DAT : Formato de cosido estándar	
		* Cerciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-410. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte "II-2-26. Para ejecutar el formateo de la tarjeta de memoria" p.72.	
<b>3</b>	Visualización de SEWING SHAPE (Configuración de Cosido)	Se visualiza la configuración de cosido seleccionada al presente.	
<b>©</b>	Botón de THREAD TENSION SETTING (Fijación de Tensión de Hilo)	El valor de tensión de hilo de aguja que está fijado al dato de patrón que se está seleccionado actualmente se visualiza en este botón y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de cambio de dato de ítem.   Consulte: "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.29.	
•	Visualización del TOTAL NUMBER OF STITCHES OF SEWING SHAPE	Se visualiza el número total de puntadas de la configuración que se está seleccionado al presente.  * Se visualiza solamente cuando la configuración de cosido que se está seleccionado es el patrón estándar.	
0	Botón de CAMBIO DE VALOR DE CONTADOR	El valor de contador existente se visualiza en este botón. Cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de cambio de contra valor.  → Consulte el ítem "I-2-12. Modo de usar el contador" p.38.	
0	Botón de CAMBIO DE CONTADOR	La visualización de contador de cosido/contador de No. de prendas se puede cambiar.  → Consulte el ítem "I-2-12. Modo de usar el contador" p.38.	
0	Botón para COSIDO DE PASO	Se visualiza la pantalla de cosido de paso. Se puede ejecutar la comprobación de configuración de patrón. → Consulte el ítem "II-2-7. Modo de comprobar la configuración de patrón" p.31.	
•	Visualización de FOLDER No. (No. de Carpeta)	El botón de registro de patrón que está visualizado indica el No. de carpeta que se ha almacenado.	
0	Resistor variable de VELOCIDAD	Se puede cambiar el número de rotaciones de la máquina de coser.	
0	Visualización de X SCALE RATE (Proporción de Escala X)	Se visualiza la proporción de escala en la dirección X de la configuración de cosido que se ha seleccionado.	
•	Visualización de X ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual X)	Se visualiza el valor de tamaño actual en la dirección X de la configuración de cosido que se ha seleccionado actualmente.	
Ð	Visualización de Ys ACTUAL SIZE VALUE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza el valor de tamaño actual en la dirección Y de la configuración de cosido que se ha seleccionado actualmente.	
0	Visualización de Y SCALE RATE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza la proporción de escala en la dirección Y de la configuración de cosido que se ha seleccionado.	
6	Visualización de MAX. SPEED LIMITATION (Límite de Velocidad Máxima)	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está fijado actualmente. Sin embargo, el display es diferente del número máximo de revoluciones en el patrón.	
8	Botón para REGISTRO DE PATRÓN	Se visualizan los botones de registro de patrón conservados en el No. de CARPETA ●. → Consulte el ítem " II-2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.43. * Este botón no se visualiza en el estado inicial.	

# 2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido







- ① Visualice la pantalla de entrada de datos. Solamente en el caso de pantalla (azul) de entrada de datos, es posible la selección de configuración de cosido. En el caso de pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor
- 2 Llame la pantalla de selección de configuración de cosi-

DY y visualice la pantalla (azul) de entrada de datos.

Pulse el botón **A** SEWING SHAPE (configuración de cosido) y se visualiza la pantalla de selección de cosido.

- - \* Este botón no se visualiza en el estado inicial.



Cuando se presiona el botón **(G)** o **(D)** en esta pantalla, se puede cambiar la relación del aumento/reducción de X o Y. Para más detalles, consulte "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.29.


Determine la clase de configuración de cosido.
A continuación se enumeran las 4 clases de configuración de cosido. Seleccione de entre ellas la clase que usted quiera.

Pictógrafo	Nombre	Número máximo de patrones
	Patrón de usuario	200
VDT	Dato de formato de vector	999
M3	Dato M3	999
DAT	Formato de cosido estándar	999




Cerciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-410. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte "I-2-26. Para ejecutar el formateo de la tarjeta de memoria" p.72.

Seleccione la configuración de cosido que usted desee desde los botones (a) de SELECCIÓN DE CONFIGURACION DE COSIDO y pulse el botón ENTER . Se visualiza la pantalla de lista de configuraciones de cosido correspondiente a la clase de configuración de cosido que ha seleccionado.



# 5 Selección de configuración de cosido.




# 6 Determine la configuración de cosido.

Cuando se pulsa el botón ENTER \_\_\_\_\_ •, se determina la configuración de cosido y se visualiza la pantalla de entrada de datos.

Cuando la configuración de cosido es patrón de usuario, se visualiza la pantalla como **A**.


Se visualiza el botón **①** PATTERN No. SELECTION que se ha registrado en el patrón de usuario. Presione el botón del PATTERN No. que usted quiera elegir.



Además, cuando usted quiera confirmar la configuración que ha seleccionado, pulse el botón VIEWER (VISOR) .

Entonces la pantalla de visor se despliega visualizando la configuración seleccionada..

# 2-6. Cambio de dato de ítem



Visualice la pantalla de entrada de datos.

En el caso de la pantalla de entrada de datos, se puede cambiar el dato de cambio de ítem. En el caso de la pantalla de

cosido (verde), pulse el interruptor READY para visualizar la pantalla (azul) de entrada de datos.


- \* El valor de tensión de hilo se puede cambiar aún en la pantalla de cosido
- Visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem Cuando se pulsa el botón del dato del ítem que se quiere cambiar se visualiza la pantalla de entrada del dato de ítem. A continuación se describen los 5 ítemes de dato de ítem:

	Ítem	Gama de entrada	Valor inicial
A	Proporción de escala en dirección X	1,0 a 400 (%)	100,0 (%)
B	Proporción de escala en dirección Y	1,0 a 400 (%)	100,0 (%)
Θ	Tensión de hilo	0 a 200	Valor de patrón prefijado
0	Límite máximo de velocidad	400 a 2.700 (ppm)	2.700 (ppm)
<b>a</b>	Altura de prensatela intermedio.	0,0 a 3,5 (mm) (Máx. 0,0 a 7,0 (mm))	Valor de patrón prefijado

- \* El valor de la tensión del hilo y el valor de referencia del prensatelas intermedio variará de acuerdo con cada patrón que se seleccione.
- \* La proporción de escala (a) en dirección X y proporción de escala (b) en dirección de Y se pueden cambiar a entrada de valor del tamaño actual mediante la selección del interruptor 164 de memoria. Para la ampliación/reducción, hay dos métodos, el dato ya leído se puede aumentar o reducir repetidamente con este botón. Cando usted quiera aumentar o reducir nuevamente desde el dato original, consulte
  - "I-2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido" p.27.
- \* En el caso de cosido a punto, aún cuando aumente/disminuya el número de puntadas se fija a menos de U88 Modalidad de función de aumento y disminución. El aumento y disminución se puede ejecutar aumentando/disminuyendo el espaciado.
- \* Cuando la proporción de escala X/Y se fija individualmente en el caso de círculo o arco, o que se repita el aumento y disminución de X/Y, el cosido se cambia a cosido de punto y que no se pueda mantener la configuración. El aumento y disminución se puede ejecutar aumentando/disminuyendo el espaciado. En este caso, fije y lea la proporción de la escala X/Y en la pantalla de lista de patrones.
- \* La gama máxima de entrada y el valor inicial de limitación de velocidad **()** se determinan con el interruptor de memoria **()**.
- \* La altura del prensatelas intermedio no puede modificarse inmediatamente después de encender la máquina. Use la máquina de coser después de presionar la tecla READY y de ejecutar la recuperación de origen.



Es peligroso hacer un ajuste que exceda 100% porque la aguja y el prensatela interfieren entre sí y es posible que se rompa la aguja u otra pieza.



Por ejemplo, proporción de escala X de entrada.

Pulse 100.0% A para visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem.


## 3 Introduzca el dato

Introduzca el valor que usted quiera con las diez teclas y las teclas +/- **3**.

(4) Determine el dato.

El dato se determina cuando se pulsa el botón ENTER

- \* Para los otros datos de ítem, el dato se puede cambiar mediante la misma operación.
- \* La proporción de aumento/reducción de X/Y o el valor de X/Y del tamaño actual de X/Y se pueden introducir en una pantalla.
- 1. Cuando desconecte la corriente eléctica sin presionar la tecla READY , el valor fijado de "No. de patrón," " relación de ampliación/reducción de X" " relación de ampliación/reducción de Y". "Velocidad máxima de cosido", "Tensión del hilo" o" altura del prensatela intermedio, no se almacenan en la memoria.
- 2. En caso de que se varíe la tensión del hilo en el estado listo para funcionar, el valor prefijado no queda almacenado en la memoria cuando se desconecta la alimentación eléctrica sin haber antes presionado la tecla READY o sin haber efectuado ninguna operación de cosido.
- 3. Cuando la operación no puede procesarse debido a que la relación de reducción es excesivamente pequeña, se visualiza el error E045 de datos del patrón.
- 4. Cuando la proporción de escala se cambia con el aumento/disminución de número de puntadas (el espaciado está fijo), se borra el comando de control mecánico introducido en puntos que o sean el punto de configuración.



Cuando se ejecuta la proporción de aumento/reducción de X/Y, comando de tensión del hilo, o prensatela intermedio, o valor de adición/disminución de prensatela intermedio de patrón de usuarios, o se ejecuta el patrón de tarjeta de memoria, la sección de clase de patrón cambia de visualización (1).

En el caso del display de cambios (1), se visualiza la pantalla de confirmación del cambio cuando se cambia el patrón.

Cuando se pulsa el botón ENTER \_\_\_\_\_\_ •, se invalida la información del patrón actual y cambia el del patrón.


Para almacenar el patrón modificado, véase "I-2-13. Para efectuar un nuevo registro del patrón del usuario" p.41.

# 2-7. Modo de comprobar la configuración de patrón



#### AVISO:

Verifique sin falta el contorno del patrón de cosido después de seleccionado el patrón de cosido. Si el patrón de cosido se extiende a fuera del sujetaprendas, la aguja interferirá con el sujetaprendas durante el cosido, causando peligrosos problemas incluyendo la rotura de la aguja.



1 Para visualizar la pantalla de cosido.


Visualice la pantalla de entrada de datos (azul) y pulse la tecla READY . Entonces cambia a verde la luz de fondo de LCD indicando que es posible el cosido.

2 Para visualizar la pantalla de cosido de paso.

3 Baje el prensatela con el interruptor de pedal.



La máquina de coser no arranca aún cuando se presione el interruptor de pedal en esta modalidad.




4 Continúe el pespunte con el prensatela bajado.

Compruebe la configuración con el botón PRESSER BACK y con el botón PRESSER FORWARD.

Cuando se mantiene presionado el botón por un período de tiempo fijado, el prensatela continúa moviéndose aún cuando se deje libre el botón.

Cuando usted quiera parar la máquina, presione el botón STOP 6

Cuando se presione el botón E RETURN TO ORIGIN, el prensatela se mueve al origen.



(5) Para terminar la comprobación de configuración.


Cuando se pulsa el botón Cancel, la pantalla

vuelve a la pantalla de cosido. Cuando la comprobación de la configuración no esté en la posición de inicio de cosido, o en el fin de cosido, presione el interruptor de pedal. Entonces es posible coser incluso durante la comprobación.



El pénsatelas no baja inmediatamente después de conectar la corriente eléctrica.

# 2-8. Ejecución de modificación del punto de entrada de la aguja



Se puede cambiar el valor de tensión y la altura del prensatela intermedio del punto de entrada de la aquia.

# (1) Para cambiar el valor de tensión del hilo

Presione el botón 50 A THEAD TENSION en la pantalla de cosido para visualizar la pantalla de fijación de tensión.

Presione el botón THREAD TENSION SELECTION para visualizar la pantalla de selección de comando de tensión de hilo.

Cuando presione el 50 6, se visualiza la pantalla de entrada de aumento/disminución de tensión del hilo del valor de tensión del hilo.

Con o o la cia aguja se mueve en una puntada hacia adelante o hacia atrás en el estado en que el prensatelas se encuentra descendido.

Con 🖊 🗗 o 🔛 🕒 la aguja se mueve al punto de entrada de aguja donde está en la parte frontal o trasera.


Cuando desee parar la máquina, presione el botón STOP 🔯 🚯.

Introduzca el valor que usted quiera con las TEN (diez) teclas y las teclas +/- ①.

Cuando presione el botón ENTER, se determina el dato.



Cuando compruebe la aguja, o ejecute el transporte de avance o retroceso, la máquina de coser no funcionará a no ser que esté bajado el prensatela. Use la máquina de coser después de bajar el prensatela.



(2) Cambio de valor de altura del prensatela intermedio

Presione el botón INTERMEDIATE PRESSER SE-LECTION para visualizar la pantalla de selección de valor de

aumento reducción de altura del prensatela intermedio.

Cuando se presiona el botón <u>\$\frac{\cupeq}{\cupeq}\$ 0.0</u> **\(\text{\text{G}}\)**, se visualiza la pantalla de selección de valor de aumento/reducción de altura del prensatela intermedio.

Con o o la parte frontal o posterior.

Con el o el entrada de la aguja donde está el comando de prensatela intermedio en la parte frontal o posterior.

Cuando desee parar la máquina, presione el botón STOP 6


Cuando se presione el botón E RETURN TO ORIGIN, el prensatela se mueve al origen. El valor que se visualiza es el valor absoluto (valor de altura del prensatelas intermedio + valor de aumento/disminución del prensatelas intermedio).

Introduzca el valor que usted quiera con las TEN (diez) teclas y las teclas +/ – ①.

Cuando presione el botón ENTER, se determina el dato.


- Cuando compruebe la aguja, o ejecute el transporte de avance o retroceso, la máquina de coser no funcionará a no ser que esté bajado el prensatela.
   Use la máquina de coser después de bajar el prensatela.
- dio o cambie la aguja por otra más gruesa, confirme la separación entre el retirahilo y los componentes. El retirahilo no se puede usar a no ser que se asegure la separación. En este caso, desconecte el interruptor del retirahilos, o modifique el valor predeterminado del interruptor de memoria U105.

# 2-9. Cómo usar parada temporal



Cuando durante el cosido se presione el interruptor 1 TEMPORARY STOP, se puede parar la máquina de coser. Ahora, la pantalla de error se visualiza para informar que se ha presionado el interruptor de parada.

#### (1) Para continuar ejecutando el cosido desde algún punto en el cosido



① Eliminación de error.

Pulse el botón RESET \_\_\_\_\_ A para despejar el error.

2 Para ejecutar el corte de hilo.

Presione el botón THREAD TRIM para ejecutar el corte de hilo. Cuando se presiona el botón PRESSER UP G, sube el prensatela. Desconecte la corriente eléctrica porque en adelante no se puede ejecutar la operación. Cuando se ejecute el corte de hilo, se visualizan en la pantalla el botón (INTERMEDIATE PRESSER UP/DOWN, el

botón 🖅 📵 FEED BACKWARD, el botón 😉 📵 FEED

FORWARD, y el botón 🔚 🕞 RETURN TO ORIGIN.

2. El botón PRESSER UP 6 no se visualiza cuando el prensatela es de tipo pneumático.

Para ajustar el prensatela a la posición de cosido
Cuando se pulsa el botón

Tetrocede puntada por puntada y cuando se pulsa el botón


FEED FORWARD, avanza puntada por puntada.

Lleve el prenstela a la posición de reanudación de cosido.

Para reanudad el cosido.


Cuando se presiona el pedal, se reanuda el cosido.

# (2) Para ejecutar la reanudación de cosido desde el inicio



4 Ejecute otra vez el trabajo de cosido desde el inicio. Cuando se presiona el pedal, se reanuda el cosido.


# 2-10. Cuando la fijación del producto de cosido sea dificultoso debido interrupción de la punta de la aguja



① Visualización de la pantalla de movimiento de botón de patrón.

Cuando se presiona el botón PATTERN BUTTON MOVE

, se visualiza la pantalla de movimiento de botón de patrón.




2 Movimiento de patrón.

Baje el prensatelas e introduzca la dirección del movimiento mediante la tecla DIRECTION **3**.


### 2-11. Modo de bobinar hilo de bobina

#### (1) Cuando ejecute el bobinado de hilo de bobina durante el cosido.



Enhebre el bobinador y bobine el hilo de bobina en la bobina como se ilustra en la figura.

# (2) Para ejecutar solamente bobinado de hilo de bobina.



Visualice la pantalla bobinadora de bobina.

Pulse el botón 🧺 🖪 BOBBIN WINDER en la pantalla (azul) de entrada de datos de la pantalla (verde) de cosido y se visualiza la pantalla de bobinado de bobina.



Inicio de bobinado de bobina.

Presione el pedal de arraque, y la máquina de coser gira y empieza el bobinado de hilo de bobina.

Detenga la máquina de coser.




Pulse el botón 🚺 📵 STOP y la máquina de coser se detie-

ne y vuelve a la modalidad normal. Además, pulse dos veces el interruptor de inicio y la máquina de coser se para mientras la modalidad de bobinado de hilo sigue como está. Use este modo cuando bobine hilo de bobina en varias bobinas.



El bobinador de bobina no trabaja inmediatamente después de conectar la corriente eléctrica. Ejecute el bobinador de bobina después de fijar una vez el No. de patrón o semejante después de presionar una vez la tecla READY y de visualizar la pantalla de cosido.


#### (1) Procedimiento para fijar el contador



#### 1) Visualice la pantalla de fijación de contador

Pulse el interruptor y el botón V3.3. A COUNTER SET-


TING (fijador de contador) se visualiza en la pantalla. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de fijación de contador.



#### 2 Selección de clase de contadores.

Pulse el botón B o COUNTER KIND SE-

LECTION (selección de clase de contador) para visualizar la pantalla de selección de clase de contador. Las clases de contadores respectivos se pueden fijar separadamente.



#### [Contador de cosido]



#### Contador UP (ascendente):

Cada vez que se ejecuta el cosido de una configuración, se cuenta el valor existente en sentido ascendente. Cuando el valor existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo ascendente.



#### Contador DOWN (descendente):

Cada vez que se ejecuta el cosido de una configuración, se cuenta el valor existente en sentido ascendente. Cuando el valor existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo ascendente.

#### [Contador de No. de piezas]




#### Contador UP (ascendente):

Cada vez que se ejecuta pespunte de cíclico o continuo, el valor existente se cuenta en sentido ascendente. Cuando el valor existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo ascendente.



#### Contador DOWN (descendente):

La posición y el número de prendas en la que se han introducido los datos de patrón son las mismas que las anteriores al cambio de imagen del producto de cosido.



# 3 Cambio de valor fijado en el contador

En el caso del contador de cosido, pulse el botón 9999



B03

y en el caso del contador de No. de prendas, pulse el botón




**(3)** y se visualiza en la pantalla la entrada de valor.



Aquí introduzca el valor fijado.

Cuando se introduce "0" en el valor fijado, no se ejecuta la visualización de la pantalla de conteo ascendente.



### (4) Cambie el valor existente de contador

En el caso de contador de cosido, pulse el botón



en el caso de contador de No. de piezas, pulse el botón




**G** y se visualiza la pantalla de entrada de valor existente.




Aquí, introduzca el valor existente.


# (2) Procedimiento para liberar el conteo ascendente



#### (3) Cómo cambiar el valor del contador durante el cosido



Visualice la pantalla de cambio de valor del contador. Cuando usted quiera revisar el valor del contador durante el cosido debido a alguna equivocación o semejante, pulse el botón COUNTER VALUE CHANGE (cambio de valor de contador) en la pantalla de cosido. Se visualiza la pantalla de cambio de valor del contador.



- Para cambiar el valor del contador. Introduzca el valor que usted quiera con las diez teclas, o con la tecla "+" o "-".
- Para determinar el valor de contador.

  Cuando se pulsa el botón ENTER, se determina el dato.

  Cuando usted quiera borrar el valor del contador, pulse el botón C D CLEAR (borrar).


#### 2-13. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario

1) Visualizar la pantalla de entrada de dato.


Solamente en el caso de la pantalla (azul) de entrada de dato, se puede ejecutar nuevo registro de botón de patrón. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor



READY y visualice la pantalla (azul) de entrada de dato.



② Llamar al nuevo registro de pantalla de patrón de usuario.



③ Para introducir el No. de patrón de usuario.


Introduzca el No. de patrón de usuario que usted quiera para nuevo registro con las diez teclas **3**. Es posible recuperar el No. de patrón de usuario que no se había registrado con el botón + o con el botón - **\$\frac{1}{2}\$** (**6** y **0**).

4) Para determinar el No. de patrón de usuario.

Pulse el botón ENTER para determinar el No. de patrón de usuario que se va a registrar nuevamente y se visualiza la pantalla de entrada de datos al tiempo de la selección de patrón de usuario. Cuando se introduce un No. de patrón de usuario existente y se pulsa el botón ENTER, se visualiza la pantalla de confirmación de sobreescritura.

## 2-14. Nombramiento de patrón de usuario

Se pueden introducir hasta 14 caracteres en cada patrón de usuario.




1 Visualizar la pantalla de entrada de dato.

Solamente en el caso de la pantalla (azul) de entrada de datos al tiempo de la selección de botón de patrón, es posible introducir el nombre de botón de patrón.

En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor

READY para visualizar la pantalla (azul) de entrada de datos.

2 Para llamar la pantalla de entrada de caracteres.



3 Para introducir caracteres.


Pulse el botón (3) CHARACTER que usted quiera introducir y se puede ejecutar la introducción de carácter. Se pueden introducir hasta 14 caracteres de los caracteres ( A a Z y de 0 a 9) y los símbolos ( + , - , / , # , . , . ). El cursor se pude mover con el botón ( CURSOR LEFT TRAVEL (recorrido de cursor a la izquierda) y el botón ( CURSOR RIGHT TRAVEL (recorrido de cursor a la derecha). Cuando usted quiera borrar un carácter introducido, ajuste el cursor a la posición del carácter que usted quiere borrar y pulse el botón ( DELETE (borrar).

4) Para terminar la introducción de carácter.

Cuando se pulsa el botón ENTER, se termina la introducción de carácter.

Después de terminada la introducción, el carácter introducido se visualiza en la parte superior de la pantalla (azul) de entrada de dato.

### 2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón




1 Visualizar la pantalla de entrada de dato.

Solamente en el caso de la pantalla (azul) de entrada de dato, se puede ejecutar nuevo registro de botón de patrón. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor

READY y visualice la pantalla (azul) de entrada de dato.

2) Llamar la nuevo registro de pantalla de botón de patrón.



3 Introducir el No. de botón de patrón

Introduzca el No. de botón de patrón que usted quiera registrar con las diez teclas **3**. Se prohíbe el nuevo registro en el No. de botón de patrón que ya se había registrado. Es posible recuperar el No. de botón de patrón que no se había registrado con el botón + o con el botón - **4** (**6** y **9**).

Seleccione la carpeta que se va a almacenar

Es posible almacenar los botones de patrón en cinco carpetas. En una carpeta se pueden almacenar hasta 10 botones de patrón. La carpeta para almacenar el botón se puede seleccionar con el botón


(5) Determinar el No. de patrón.

Pulse el botón ENTER para determinar el No. de botón de patrón que se va a registrar nuevamente y se visualiza la pantalla de entrada de datos al tiempo de la selección de botón de patrón.



ecaución Pulse la tecla P1 a P50 mientras se visualiza la pantalla de cosido y desciende el prensa-


# (1) Pantalla de entrada de dato de botón de patrón



	Botón y visualización	Descripción		
A	Botón PATTERN BUTTON COPY	Se visualiza la pantalla de copia de botón de patrón		
	(Copia de Botón de Patrón)	→ Consulte el ítem " II -2-19. Modo de copiar botón de patrón" p.51.		
₿	Botón de PATTERN BUTTON	Se visualiza la pantalla de entrada de nombre de botón de patrón.		
	NAME SETTING (Fijación de	→ Consulte el ítem " II -2-14. Nombramiento de patrón de usuario" p.42.		
	Nombre de Botón de Patrón)			
•	Visualización de PATTERN	Se visualiza el carácter que está registrado en el No. de botón de patrón		
	BUTTON NAME (Nombre de	que se está seleccionando.		
	Botón de Patrón)			
0	Botón de WINDING BOBBIN	Se puede bobinar el hilo de bobina.		
	(Bobinado de Bobina)	→ Consulte el ítem " II -2-11. Modo de bobinar hilo de bobina" p.37.		
9	Visualización de No. de BOTON	El No. del botón de patrón que se ha seleccionado al presente se visualiza en el botón		
		y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de selección de No. de botón de		
		patrón. → Consulte el ítem		
		"I-2-17. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón" p.48.		
•	CONFIGURACIÓN DE COSIDO	Se visualiza la configuración de cosido que está registrada en el No. de		
		botón de patrón que está seleccionado.		

	Botón y visualización	Descripción	
<b>©</b>	No. de CONFIGURACIÓN DE	Se visualizan la clase de configuración y el No. de configuración del cosido de	
	COSIDO	la configuración de cosido que se ha registrado en el No. de botón de patrón.	
		A continuación se indican las 4 clases de configuración de cosido.	
		: Patrón de usuario : Dato M3	
		: Dato de formato de vector DAT : Formato de cosido estándar	
		* Cerciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-410.	
		Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte "II-2-26. Para ejecutar el formateo de la tarjeta de memoria" p.72.	
•	NÚMERO TOTAL DE	Se visualiza el número total de puntadas del patrón que está registrado en	
	PUNTADAS	el No. de botón de patrón.  * Este ítem solamente se visualiza cuando la configuración de cosido que	
		se ha seleccionado es el patrón estándar.	
0	Visualización de 2-STEP	Se visualiza el valor registrado de recorrido de 2-pasos en el No. de botón	
	STROKE (recorrido de 2 pasos)	de patrón que se ha seleccionado.	
0	Visualización de THREAD	Se visualiza el valor de tensión del hilo que está registrada en el No. de	
	TENSION (Tensión de Hilo)	botón de patrón que se está seleccionado.	
(3)	Visualización de TRAVEL	Cantidad de recorrido en la dirección X que está registrado en el No. de	
	AMOUNT IN X DIRECTION	botón de patrón que se ha seleccionado.	
	(Cantidad de Recorrido en Dirección X)		
•	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN Y DIRECTION (Cantidad de	Cantidad de recorrido en la dirección Y que está registrado en el No. de	
	Recorrido en Dirección Y)	botón de patrón que se ha seleccionado.	
Ø	Visualización de X ACTUAL SIZE	Se visualiza el valor del tamaño actual X que está registrado en el No. de	
•	VALUE (Valor del Tamaño Actual X)	botón de patrón que se ha seleccionado.	
0	Visualización de X SCALE RATE	Se visualiza la proporción de escala X que está registrada en el No. de	
	(Proporción de Escala X)	botón de patrón que se ha seleccionado.	
0	Visualización de Y ACTUAL SIZE	Se visualiza el valor del tamaño actual Y que está registrado en el No. de	
	VALUE (Valor del Tamaño Actual Y)	botón de patrón que se ha seleccionado.	
ø	Visualización de Y SCALE RATE	Se visualiza la proporción de escala Y que está registrada en el No. de	
	(Proporción de Escala Y)	botón de patrón que se ha seleccionado.	
0	LÍMITE DE VELOCIDAD MÁXIMA	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está registrado en el No. de botón de patrón.	
<b>6</b>	Botón de PATTERN BUTTON	Se visualiza la pantalla de edición de botón de patrón.	
	EDIT (Edicion de Botón de Patrón)		
8	Visualización de FOLDER No. (No. de Carpeta)	Se visualiza el No. de carpeta en la que se visualizan los botones de patrón almacenados.	
0	Botón de FOLDER SELECTION (Selección de Carpeta)	Se visualizan por orden las carpetas para visualizar botón de patrón.	
O	Botón de SEWING SHAPE SELECTION	Se visualiza la pantalla de entrada de datos de configuración de cosido.	
	DATA INPUT SCREEN DISPLAY	→ Consulte el ítem	
	(Visualizacion de Pantalla de Entrada de Datos de Selección de Configuración de Cosido)	"II-2-4.(1) Pantalla de entrada de datos de configuración de cosido" p.23.	
	,	Se visualizan los botones de patrón almacenados en el No. de carpeta §.	
Ø	Botón de PATTERN (Patrón)	→ Consulte el ítem	
		"II-2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.43.	
•	Botón PRESSER DOWN	El prensatela se puede bajar y se visualiza la pantalla de bajada del prensatela. Para elevar el prensatela, presione el botón de elevación del prensatela que se visualiza en la pantalla de bajada del prensatela.	

# (2) Pantalla de cosido





	Botón y visualización	Descripción		
A	Visualización de 2-STEP	Se visualiza el valor registrado de recorrido de 2-pasos en el No. de botón		
	STROKE (recorrido de 2 pasos)	de patrón que se ha seleccionado.		
₿	Visualización de PATTERN	Se visualiza el carácter que está registrado en el No. de botón de patrón		
	BUTTON NAME (Nombre de Botón	que se está seleccionando.		
	de Patrón)			
Θ	Visualización de X SCALE RATE	Se visualiza la proporción de escala en la dirección X que está registrada		
	(Proporción de Escala X)	en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.		
0	Visualización de ACTUAL SIZE	Se visualiza el valor de tamaño actual en la dirección X que está registrado		
	VALUE (Valor del Tamaño Actual)	en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.		
•	Botón de THREAD CLAMP	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.		
	(Sujetador de Hilo)	: Sujetador de hilo inefectivo		
		: Sujetador de hilo efectivo		

	Botón y visualización	Descripción	
<b>(3</b>	Botón de PRESSER DOWN	Se puede bajar el prensatela y se visualiza la pantalla bajada del	
	(Bajada de Prensatela)	prensatela. Para elevar el prensatela, pulse el botón de subida del prensatela que está visualizado en la pantalla del prensatela bajado.	
<b>©</b>	Botón de RETURN TO ORIGIN (Retorno a Origen)	El prensatela vuelve al inicio del cosido y sube al tiempo de parada temporal.	
•	Visualización de PATTERN No. (No. de Patrón)	Se visualiza el No. de botón de patrón que se está cosiendo.	
0	Visualización de SEWING SHAPE (Configuración de Cosido)	Se visualiza la configuración de cosido que se está cosiendo.	
•	Visualización de SEWING SHAPE No. (No. de configuración de cosido)	Se visualiza la clase de cosido y el No. de configuración de cosido que está registrado en el patrón que se está cosiendo.	
8	Visualización de Y ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual Y)	Se visualiza el valor del tamaño actual en la dirección Y que está registrado en el No. de botón de patrón.	
•	Visualización de Y SCALE RATE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza la proporción de escala en la dirección Y que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.	
8	Visualización de TOTAL No. OF STITCHES OF SEWING SHAPE (No. Total de Otal de Puntadas de Configuración de Cosido)	Se visualiza el número total de puntadas de configuración de cosido que está registrado en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.	
8	Botón de THREAD TENSION SETTING (Fijación de Tensión de Hilo)	Se visualiza en este botón el valor de la tensión que está fijada en el No. de botón de patrón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de cambio de dato de ítem.   Consulte el ítem "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.29.	
0	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN X DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección X)	Se visualiza la cantidad de recorrido en dirección X que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.	
P	Botón de CAMBIO DE VALOR DE CONTADOR	El valor del contador existente se visualiza en este botón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de cambio de valor del contador.  → Consulte el ítem " I -2-12. Modo de usar el contador" p.38.	
0	Botón de CAMBIO DE CONTADOR	Se puede cambiar la visualización del contador de cosido/contador de No. de prendas. → Consulte el ítem " II -2-12. Modo de usar el contador" p.38.	
<b>3</b>	Botón para COSIDO DE PASO	Se visualiza la pantalla de cosido de paso. Se puede ejecutar la comprobación de configuración de patrón. → Consulte el ítem " II-2-7. Modo de comprobar la configuración de patrón" p.31.	
8	Visualización de FOLDER No. (No. de Carpeta)	Se visualiza el No. de carpeta en la que están almacenados los botones de registro de patrón en el No. de botón de patrón.	
0	Resistor variable de VELOCIDAD	Se puede cambiar el número de revoluciones de la máquina de coser.	
0	Visualización de MAX. SPEED LIMITATION (Límite de Velocidad Máxima)	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está registrado en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.	
8	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN Y DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección Y)	Se visualiza la cantidad de recorrido en dirección Y que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.	
8	Botón de PATTERN REGISTER (Registro de Patrón)	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está almacenado en el No. de CARPETA ⑤.  → Consulte el ítem "II-2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.43.	

### 2-17. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón

### (1) Seleccione desde la pantalla de entrada de datos





Visualizar la pantalla de entrada de dato.
En el caso de la pantalla (azul) de entrada de datos, es posible seleccionar el No. de dato de patrón. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor visualice la pantalla de entrada de dato.

2 Llamar a la pantalla de selección de No. de botón de patrón.

Cuando se pulsa el botón Pol A de SELECCIÓN DE No.

DE PATRÓN, se visualiza la pantalla de selección de No. de botón de patrón. El No. de botón de patrón que está seleccionado actualmente y su contenido se visualizan en la parte superior de la pantalla, y la lista de los botones de No. de botón de patrón que se habían registrado se visualizan en la parte inferior de la pantalla.

③ Para seleccionar el No. de botón de patrón

Para determinar el No. de botón de patrón.
Cuando se pulsa el botón ENTER, cierra la pantalla

de selección de No. de botón de patrón y se termina la selección.


- \* Cuando usted quiera borrar el botón de patrón que ha sido registrado, pulse el botón DELETE. Sin embargo, no se pueden borrar los botones de patrón que han sido registrados para cosido de combinación.
- \* Para el No. de patrón que se va a visualizar, pulse el botón FOLDER SELECTION (selección de carpeta) y los Nos. de botón de patrón que han sido almacenados en la carpeta especificada se visualizan en la lista. Cuando el No. de carpeta no se visualiza, se visualizan todos los Nos. de patrón que se habían registrado.

#### (2) Selección mediante botón de atajo



#### AVISO:

Verifique sin falta el contorno del patrón de cosido después de seleccionado el patrón de cosido. Si el patrón de cosido se extiende a fuera del sujetaprendas, la aguja interferirá con el sujetaprendas durante el cosido, causando peligrosos problemas incluyendo la rotura de la aguja.



# ① Visualice la pantalla de entrada de datos o la pantalla de cosido.

Cuando el patrón está registrado en la carpeta, los botones de patrón se visualizan con seguridad en el lado inferior de la pantalla de entrada de datos o en la pantalla de cosido.


### 2 Seleccione el No. de patrón

El botón de patrón se visualiza con cualquier carpeta que se haya especificado cuando se creó nuevo patrón.

Visualice y pulse el botón del No. de botón patrón que usted quiera coser. Cuando se pulsa, se selecciona el No. de botón de patrón.

#### 2-18. Modo de cambiar el contenido de los botones de patrón





1 Visualice la pantalla de entrada de datos al tiempo de seleccionar botón de patrón.

Solamente es posible en el caso de pantalla (azul) de entrada de datos al tiempo de la selección de patrón para cambiar el contenido de patrón. en el caso de pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor READY para visualizar la pantalla de entrada de datos al tiempo de la selección de botón.

Para visualizar la pantalla de cambio de dato de botón de patrón.


Para visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem que usted quiera cambiar

Los datos que se pueden cambiar son los 11 ítemes siguientes.

	Ítem	Gama de entrada	Valor inicial
В	Proporción de escala en dirección X	1,0 a 400,0(%)	100,0
•	Proporción de escala en dirección Y	1,0 a 400,0(%)	100,0
0	Tensión de hilo	0 a 200	Valor de patrón prefijado
<b>9</b>	Límite de velocidad máxima	400 a 2700 (ppm)	2700
9	Cantidad de recorrido en dirección X	2516:-127,0 a +127,0 (mm) 3020:-152,0 a +152,0(mm)	0,0
<b>©</b>	Cantidad de recorrido en dirección Y	2516: -82,0 a +82,0 (mm) 3020: -102,0 a +102,0(mm)	0,0
•	Configuración de cosido	-	-
0	No. de carpeta	1 a 5	-
•	Prensatela intermedio	0,0 a 3,5 (mm) (Máx, 0,0 a 7,0 (mm))	Valor de patrón prefijado
(3)	Sujetador de hilo	con/sin	con
•	Altura de recorrido de 2-pasos	50 a 90	70

Cuando presione cada botón desde el **B** al **H** y **O**, se visualiza la pantalla de entrada de dato de ítem. Cuando se pulsan los botones **O** y **O**, se cambian los Nos. de carpeta y Con/sin sujetador de hilo.

- \* El valor de la tensión del hilo y el valor de referencia del prensatelas intermedio variará de acuerdo con cada patrón que se seleccione.
- \* La proporción de escala **(B)** y la proporción de Escala **(G)** en la dirección Y se pueden cambiar a la entrada de valor de tamaño actual por la selección del interruptor **(L)** de memoria
- \* La gama máxima de entrada y el valor inicial de limitación de velocidad **()** se determinan con el interruptor de memoria **()** 101 .
- \* La gama de entradas de la magnitud de desplazamiento en dirección X y la magnitud de desplazamiento en dirección Y difiere según la gama de cosido.




#### (4) Para determinar el cambio de dato de ítem

Para determinar el cambio de dato de ítem Por ejemplo, introduzca proporción de escala X.

Pulse el botón 100.0% **B** para visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem.

Introduzca el valor que usted quiera con las diez teclas o la tecla + o la tecla - **(**S.)



# Para cerrar la pantalla de cambio de dato de botón de patrón.

Cuando se termina el cambio, pulse el botón 💢 🐧 CLOSE

(cerrar). La pantalla de cambio de dato de botón de patrón se cierra y la pantalla vuelve a la pantalla de entrada de datos.

\* Con la misma operación se puede ejecutar el cambio de los otros datos de ítem.




En caso de que se varíe la tensión del hilo en el estado listo para funcionar, el valor prefijado no queda l almacenado en la memoria cuando se desconecta la alimentación eléctrica sin haber antes presionado la

ecla 🚺 READY o sin haber efectuado ninguna.

#### 2-19. Modo de copiar botón de patrón

El dato de cosido de No. de patrón que ya ha sido registrado se puede copiar al No. de patrón que no ha sido registrado. Se prohíbe la copia de sobrescrito de patrón. Cuando usted quiera sobrescribir, hágalo después de borrar una vez el patrón.


→ Consulte el ítem "II-2-17. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón" p.48.



#### 1 Visualice la pantalla de entrada de datos.

Solamente es posible la copia en el caso de pantalla (azul) de entrada de datos. En el caso de pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor READY y visualice la pantalla (azul) de entrada de datos.

#### Llame la pantalla de copia de patrón.



X 30.0

100.0% ¥‡ 30.0

100.0%

3.3

9

2.2 🖶

5 6

2 3

P01 AMSE

₩

001

1-88

2 ====

O

3 Seleccione el No. de patrón de fuente de copia.

Seleccione el No. de patrón de fuente de copia desde la lista de botones **(B)** de patrón.

Luego pulse el botón 6 de entrada de destino de copia y se visualiza la pantalla de entrada.



Introduzca el No. de patrón de destino de copia con las diez teclas **①**. Es posible recuperar el No. de patrón que no se usa con los botones + y - **‡ ‡ (©** y **⑤**).

Además, la carpeta que se desee almacenar puede seleccionarse presionando el botón de selección de carpeta (FOLDER SELECTION) .


#### 5 Inicio de copia

Pulse el botón ENTER y comienza la copia. El No. de patrón que se ha copiado en el estado seleccionado retorna a la pantalla de copia de patrón (selección de fuente de copia) después de aproximadamente dos segundos.

\* Los datos de combinación pueden copiarse de la misma manera.

#### 2-20. Modo de cambiar la modalidad de cosido

◍



Para seleccionar modalidad de cosido.

Cuando se pulsa el interruptor M en el estado que el pa-

trón ha sido registrado, el botón



A SEWING MODE

SELECTION (selección de modalidad de cosido) se visualiza en la pantalla. Cuando se pulsa este botón, la modalidad de cosido cambia alternamente el cosido individual y el cosido de combinación.(El modo no puede cambiarse aun cuando se pulse el botón, a menos que se haya registrado el botón del patrón.)

La imagen de botón del botón de selección de modalidad de cosido cambia en conformidad con la modalidad de cosido que se ha seleccionado al presente.

Cuando se selecciona cosido individual :



Cuando se selecciona cosido de combinación :




# 2-21. Sección de visualización en LCD al tiempo del cosido de combinación

La máquina de coser es capaz de coser en orden combinando el dato de patrón actual. Se pueden introducir hasta 30 patrones. Use esta función cuando tenga que coser varias configuraciones diferentes en el producto de cosido. Además, es posible registrar hasta 20 de los datos de cosido de combinación. Use esta función para nuevas creaciones y copias cuando sea necesario.

→ Consulte el ítem " II -2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.43 y " II -2-19. Modo de copiar botón de patrón" p.51.

# (1) Pantalla de entrada de patrón




	Botón y visualización	Descripción	
A	Botón de COMBINATION DATA NEW REGISTER (Nuevo Registro de Dato de Combinación)	Se visualiza la pantalla de nuevo registro de No. de dato de combinación.  → Consulte el ítem  "II-2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.43.	
3	Botón de COMBINATION DATA COPY (Copia de Dato de Combinación)	Se visualiza la pantalla de copia de No. De patrón de combinación.  → Consulte el ítem "II-2-19. Modo de copiar botón de patrón" p.51.	
Θ	Botón de COMBINATION DATA NAME INPUT (Intrada de nombre de Dato de Combinación)	Se visualiza la pantalla de entrada de nombre de dato de combinación.  → Consulte el ítem "I-2-14. Nombramiento de patrón de usuario" p.42.	
0	Visualización de COMBINATION DATA NAME (Nombre de Dato de Combinación)	Se visualiza el nombre que se ha introducido en el dato de combinación que se ha seleccionado.	
<b>3</b>	Botón de PRESSER DOWN (Bajada de Prensatela)	Se puede bajar el prensatela y se visualiza la pantalla bajada del prensatela. Para elevar el prensatela, pulse el botón de subida del prensatela que está visualizado en la pantalla del prensatela bajado.	

	Botón y visualización	Descripción	
•	Botón de BOBBIN WINDER	Se puede bobinar el hilo de bobina.	
	(Bobinado de Bobina)	→ Consulte el ítem "I-2-11. Modo de bobinar hilo de bobina" p.37.	
<b>©</b>	Botón de COMBINATION DATA No. SELECTION (Selección de No. de Dato de Combinación)	El No. de dato de combinación seleccionado se visualiza en el botón. Cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de selección de No. de dato de combinación.	
•	Visualización de SEWING ORDER (Orden de Cosido)	Se visualiza el orden de cosido del dato de patrón introducido. Cuando se cambia la pantalla a pantalla de cosido, el primer patrón introducido es e que se visualiza en color azul.	
0	Botón de PATTERN SELECTION (Selección de Patrón)	El No. del patrón, su forma, número de puntadas, etc. registrados en  SEWING ORDER (orden de cosido) se visualizan en el botón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de selección de patrón.	
0	Botón de NEXT PAGE DISPLAY (Visualización de Página Siguiente)	Este botón se visualiza cuando los patrones que se han registrado en el dato de combinación son más de 6 piezas. Es posible registrar patrones desde I la 7ª a la siguiente página. Se pueden visualizar hasta 5 páginas	

<sup>\*</sup> En 🕒 e 🕕 y en el botón se visualizan todos los números de patrones introducidos.

# (2) Schermo di cucitura



	Botón y visualización	Descripción		
<b>(A)</b>	Visualización de COMBINATION DATA	Se visualiza el nombre que se ha introducido en el dato de combinación		
	NAME (Nombre de Dato de Combinación)	que se ha seleccionado.		
<b>B</b>	Botón de THREAD CLAMP (Sujetador de Hilo)	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.  : Sujetador de hilo inefectivo		
		: Sujetador de hilo efectivo		
•	Botón de PRESSER DOWN	Se puede bajar el prensatela y se visualiza la pantalla bajada del		
	(Bajada de Prensatela)	prensatela.Para elevar el prensatela, pulse el botón de subida del		
		prensatela que está visualizado en la pantalla del prensatela bajado.		
0	Botón de RETURN TO ORIGIN	El prensatela puede volver al inicio de cosido y sube al tiempo de parada		
	(Retorno a Origen)	temporal.		
<b>a</b>	Visualización de COMBINATION DATA No. (No. de dato de Combinación)	Se visualiza el No. de dato de combinación seleccionado.		
9	Visualización de PATTERN BUTTON No. (No. de Botón de Patrón)	Se visualiza el botón de patrón que se está cosiendo.		
<b>©</b>	Visualización de SEWING SHAPE (Configuración de Cosido)	Se visualiza la configuración de cosido que está registrado en el No. de		
	,	botón de patrón que se está cosiendo.		
•	Botón de SEWING ORDER RETURN (Retorno de Orden de Cosido)	Los patrones que se van a coser se pueden retornar uno por uno.		
0	Visualización de SEWING ORDER (Orden de Cosido)	Se visualiza el orden de cosido que se está cosiendo al presente.		


	Botón y visualización	Descripción	
0	Botón de SEWING ORDER ADVANCE (Avance de Orden de Cosido)	Se puede avanzar uno por uno los patrones a coser.	
8	Visualización de TOTAL NUMBER OF REGISTERS (Número Total de Registros)	Se visualiza el número total de patrones que se han registrado en el No. de combinación.	
•	Visualización de COMBINATION DATA NAME (Nombre de Dato de Combinación)	Se visualiza el nombre que se ha introducido en el dato de combinación que se ha seleccionado.	
Ø	Visualización de THREAD TENSION (Tensión de Hilo)	Se visualiza el valor de tensión de hilo que está registrado en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.	
0	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN X DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección X)	Se visualiza la cantidad de recorrido en dirección X que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.	
•	Botón de CAMBIO DE VALOR DE CONTADOR	El valor existente en el contador se visualiza en este botón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de cambio de valor del contador.  — Consulte el ítem "II-2-12. Modo de usar el contador" p.38.	
0	Botón de CAMBIO DE CONTADOR	Se puede cambiar la visualización del contador de cosido/contador de No. de prendas. → Consulte el ítem " II -2-12. Modo de usar el contador" p.38.	
0	Visualización de X ACTUAL SIZE AMOUNT (Cantidad de Tamaño Actual)	Se visualiza el valor de tamaño actual X de la configuración de cosido que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.	
8	Visualización de X SCALE RATE (Proporción de Escala X)	Se visualiza la proporción de escala X de la configuración de cosido que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.	
9	Resistor variable de VELOCIDAD	Se puede cambiar el número de revoluciones de la máquina de coser.	
•	Visualización de Y ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual Y)	Se visualiza el valor de tamaño actual Y de la configuración de cosido que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.	
0	Visualización de Y SCALE RATE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza la proporción de escala Y de la configuración de cosido que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.	
Ø	Visualización de MAX. SPEED LIMITATION (Límite de Velocidad Máxima)	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está registrado en el No. de botón de patrón.	
•	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN Y DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección Y)	Se visualiza la cantidad de recorrido en dirección Y que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.	
<b>⊗</b>	STEP SEWING button Botón de COSIDO DE PASO	Se visualiza la pantalla de cosido de paso. Se puede ejecutar la comprobación de configuración de patrón.  → Consulte el ítem  "II-2-7. Modo de comprobar la configuración de patrón" p.31.	
•	Visualización de 2-STEP STROKE (recorrido de 2 pasos)	Se visualiza el valor registrado de recorrido de 2-pasos en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.	


# 2-22. Mode de ejecutar el cosido de combinación

Primeramente, cambie la modalidad de cosido a cosido de combinación antes de ejecutar la fijación.


→ Consulte el ítem "II-2-20. Modo de cambiar la modalidad de cosido" p.52.

## (1) Selección de dato de combinación






② Para llama la pantalla de No. de dato de combinación Cuando se pulsa el botón de DATO DE COMBINA-CIÓN, se visualiza la pantalla de selección de No. de dato de combinación. El No. de dato de combinación que está actualmente seleccionado y el contenido se visualizan en la parte superior de la pantalla, y los botones de No. de dato de combinación que están registrados se visualizan en la parte inferior de la pantalla.



Determine el No. de dato de combinación.

Cuando se pulsa el botón DENTER, se cierra la pantalla selectora de No. de datos de combinación y se termina la selección.


### (2) Cómo editar dato de combinación




1) Visualizar la pantalla de entrada de dato.

Solamente en el caso de pantalla (rosa) de entrada de datos, es posible introducir el dato de combinación. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor READY para visualizar la pantalla (rosa) de entrada de datos.

El No. de patrón que no se ha registrado en el estado inicial, y el primer botón de selección de patrón se visualiza en estado en blanco.





2 Visualizar la pantalla de selección de No. de patrón.

Cuando se pulsa el botón A PATTERN SELECTION, se visualiza la pantalla verde selectora de No. de patrón.

3 Seleccionar No. de patrón

Cuando se pulsa el botón UP/DOWN SCROLL (movimiento de pantalla hacia arriba/hacia abajo), los botones de No. de patrón que se han registrado cambian de orden. El contenido de los datos de patrón se visualiza en los botones. Aquí, pulse los botones de No. de patrón que usted quiera seleccionar.

4 Para determinar el No. de patrón


Cuando se pulsa el botón ENTER, cierra la pantalla selectora de No. de patrón y se termina la selección.

Para registrar, repita los pasos ② al ④ tantas veces cuantas sean los números de patrón que usted quiera registrar.

Cuando se determina el primer registro, se visualiza el segundo botón de selección de patrón.

Repita los pasos ② al ④ cuantos sean los Nos. de número de patrón que usted quiera registrar.


### (3) Procedimiento de borrado de datos de combinación



- Seleccione el No. de datos de combinación.
  Ejecute los pasos ① a ③ de "II-2-22.(1) Selección de datos de combinación" p.57 para visualizar los datos de combinación que desee borrar.
  - Ejecución del borrado de datos de combinación.

    Cuando se pulsa el botón DATA DELETION , se visualiza la pantalla emergente de confirmación del borrado de datos de combinación. Aquí pulse el botón ENTER , y se borran los datos de combinación seleccionados.


#### (4) Procedimiento de borrado de un determinado paso de datos de combinación



- Seleccione el No. de datos de combinación Ejecute los pasos ① y ② de "II-2-22.(1) Selección de datos de combinación" p.57 para seleccionar los datos de combinación incluyendo el paso que desee borrar.
- ② Visualizar la pantalla de selección de No. de patrón.
  Cuando se pulsa el botón PATTERN SELECTION
  del paso que desee borrar, se visualiza la pantalla de selección del No. de patrón.
- ③ Ejecución del borrado de un determinado paso de datos de combinación seleccionados.

Cuando se pulsa el botón DATA STEP DELETION , se visualiza la pantalla emergente de confirmación del borrado del paso de datos de combinación. Aquí pulse el botón ENTER , y se borra el paso de los datos de combinación seleccionados.

# 2-23. Mode de cambiar el dato de interruptor de memoria




1) Visualice la pantalla de lista de datos de interruptor de memoria.

Cuando se pulsa la tecla MODE , el botón MEMORY

SWITCH se visualiza en la pantalla. Cuando se pulsa


este botón, se visualiza en la pantalla la lista de datos de interruptor de memoria.




② Seleccione el botón de interruptor de memoria que usted quiera cambiar.

3 Cambio de dato de interruptor de memoria

Hay ítemes de datos para cambiar numerales y otros para seleccionar pictógrafos en el dato de interruptor de memoria.



El No. de color rosado tal como el 101 se introduce en los ítemes de dato para cambiar numerales y el valor fijado se puede cambiar con los botones + / - 100 introducidos en los ítemes de datos para seleccionar pictógrafos y se pueden seleccionar los pictógrafos visualizados en la pantalla de cambio.




→ Para detalles de dato de interruptor de memoria, consulte el ítem "II-3. LISTA DE DATOS DE INTERRUP-TOR DE MEMORIA" p.73.



#### 2-24. Funcion de información


A continuación se describen tres funciones en la función de información.

- Se pueden especificar el tiempo del cambio de aceite (lubricación), tiempo de cambio de aguja, tiempo de limpieza, etc. y la noticia de aviso se puede ejecutar después del lapso de tiempo especificado.
  - Consulte " II -2-24.(1) Cómo observar la información de mantenimiento e inspección" p.61.
- 2) La velocidad se puede comprobar de un vistazo y el conocimiento del objetivo a lograr a medida que aumenta una línea o grupo y también por la función para visualizar la salida del objetivo y la salida actual.
  - Consulte "II-2-24.(3) Cómo observar la información de control de producción" p.63 y "I-2-24.(4) Cómo ejecutar la fijación de la información de control de producción"64.
- 3) La información sobre la proporción de trabajo de máquina, el tiempo de espaciado, el tiempo de máquina y la velocidad de máquina se pueden visualizar desde el estado de trabajo de la máquina de coser.
  - Consulte "II-2-24.(5) Cómo observar la información de medición de trabajo" p.66.
  - (1) Cómo observar la información sobre mantenimiento e inspección





Cuando se pulsa la tecla i A de la sección de asiento de interruptor en la pantalla de entrada de datos, se visualiza la pantalla de información.




2 Visualice la pantalla de información de mantenimiento y de inspección.




Pulse el botón para visualizar la pantalla de infor-

mación de mantenimiento y de inspección en la pantalla de información.

La información de los tres ítems siguientes se visualiza en la pantalla de información de mantenimiento e inspección.



• Recambio de aguja :






Tiempo de limpieza:

(hora)



· Tiempo de recambio de aceite : (hora)


El intervalo para informar la inspección de cada ítem en el botón ⊕ se visualiza en 
 ⊕, y el tiempo remanente hasta el recambio se visualiza en **(a)**. Además, se puede precisar el tiempo que queda hasta el siguiente recambio.



3 Ejecute el tiempo remanente de despeje hasta el siguiente recambio.

Cuando se pulsa el botón **©** del ítem que usted quiere despejar se visualiza en la pantalla el tiempo de despeje de recambio. Cuando se pulsa el botón **C ©** CLEAR, se despeja el tiempo remanente para el recambio.






# 4 Visualización del diagrama de enhebrado.

Cuando se pulsa el botón de enhebrado en la pantalla de mantenimiento y de inspección, se visualiza el diagrama de enhebrado de hilo de aguja. Obsérvelo cuando ejecute el enhebrado.

#### (2) Cómo liberar el procedimiento de aviso



Cuando llega el tiempo de inspección designado, se visualiza la pantalla de aviso.

En el caso de despejar el tiempo de inspección, pulse el botón

C A CLEAR. Se despeja el tiempo de inspección y se cierra

la pantalla emergente. En el caso de no despejar el tiempo de

inspección, pulse el botón 🔀 🚯 CANCEL y cierra la pantalla

emergente. Cada vez que se completa un cosido, se visualiza la pantalla de aviso hasta que se despeje el tiempo de inspección. Los Nos. de aviso de los respectivos ítems son como sigue.

Recambio de aguja : A201
Tiempo de limpieza : A202
Tiempo de recambio de aceite : A203




Para la porción de engrase, consulte el ítem de "III-1-12.Modo de rellenar con grasa los lugares designados" p.96.

# (3) Cómo observar la información de control de producción

Es posible designar el inicio, visualizar el número de prendas de producción desde el inicio al tiempo actual, visualizar el número de piezas objetivo de producción, etc. en la pantalla de control de producción. Hay dos clases de modos de visualizar la pantalla de control de producción.

#### [Cuando se visualiza desde la pantalla de información]



1) Visualice la pantalla de información.

Cuando se pulsa la tecla **1 (A)** de la sección de asiento de interruptor en la pantalla de entrada de datos, se visualiza la pantalla de información.


2) Visualice la pantalla de control de producción.

de producción en la pantalla de información. Sse visualiza la pantalla de control de producción.

# La información sobre los siguientes 5 ítems se visualiza en la pantalla de control de producción.

- A : Valor del objetivo existente El número de prendas de productos objetivo se visualiza automáticamente al tiempo presente.
- B : Valor de los resultados actuales Se visualiza automáticamente el número de prendas de los productos de cosido.
- ©: Valor de objetivo final
  Se visualiza el número de prendas de los productos de objetivo final. Introduzca el número de prendas consultando
  "II-2-24.(4) Cómo ejecutar la fijación de información de control de producción" p.63.
- Tiempo de espaciado
   Se visualiza el tiempo (segundos) requerido para un proceso. Introduzca el tiempo (unidad: segundos) consultando
   "II-2-24.(4) Cómo ejecutar la fijación de información de control de producción" p.63.
- E : Número de veces de corte de hilo Se visualiza el númsero de veces de corte de hilo por proceso.Introduzca el número de veces consultando "II-2-24.(4) Cómo ejecutar la fijación de información de control de producción" p.63.

#### [Cuando se visualiza desde la pantalla de cosido]



1) Visualice la pantalla de cosido.

Cuando se pulsa la tecla en la sección de asiento de interruptor en la pantalla de entrada de datos, se visualiza la pantalla de cosido.


(2) Visualice la pantalla de control de producción.

Cuando se pulsa la tecla i a en la sección de asiento de

interruptor en la pantalla de cosido, se visualiza la pantalla de control de producción.

El contenido visualizado y las funciones son comunes a [Cuando se visualiza desde la pantalla de información].

### (4) Cómo ejecutar la fijación de la información de control de producción



Visualice la pantalla de control de producción. Visualice la pantalla de control de producción consultando "II-2-24.(3) Cómo observar la información de control de producción" p.61.



2 Introduzca el valor de objetivo final.

Primeramente, introduzca el número de prendas de producción de objetivo en el proceso en el que se va a ejecutar el cosido de ahora en adelante.

nes UP/DOWN.

Después de hecha la introducción, pulse el botón ENTER




③ Introducción de tiempo de espaciado.

Seguidamente, introduzca el tiempo de espaciado requerido para un proceso. Cuando se pulsa el botón PITCH PT G

del mencionado ítem 1), se visualiza la pantalla de entrada de tiempo de espaciado. Introduzca el valor que usted quiera con diez teclas o botones UP/DOWN.


Después de la introducción, pulse el botón ENTER [ ...]




(4) Introduzca el número de veces de corte de hilo.

Seguidamente, introduzca el número de veces de corte de hilo por proceso.

Cuando se pulsa el botón para el número de veces de corte de hilo en la página anterior, se visualiza la pantalla de entrada de número de veces de corte de hilo. Introduzca el valor que usted quiera con diez teclas o botones UP/DOWN.




\* Cuando el valor de entrada es "0", no se ejecuta la cuenta de número de veces de corte de hilo. Use esta función conectando el interruptor del exterior.



(5) Iniciar la cuenta de número de prendas de producción.

Cuando se pulsa el botón START . , se comienza a contar el número de prendas de producción.




Visualice la pantalla de control de producción consultando "II-2-24.(3) Cómo observar la información de control de producción" p.61.

Cuando se está ejecutando el conteo, se visualiza el interrup-

tor STOP . El conteo se detiene pulsando el botón STOP .

Después de la parada, se visualiza el botón START on la posición del botón STOP.



#### (7) Para borrar el valor contado.


Para borrar el valor contado, fije la cuenta al estado de parada y pulse el botón CLEAR C .


El valor a ser borrado es el valor actual de objetivo **(M)** y el valor del resultado actual **(N)** solamente.

\* El botón CLEAR solamente se visualiza en el caso de estado de parada.


Cuando se pulsa el botón CLEAR C , se visualiza la pantalla de confirmación de borrado.

Cuando se pulsa el botón CLEAR © en la pantalla de confirmación de borrado, se borra el valor contado.






### (5) Cómo observar la información de medición de trabajo




① Visualice la pantalla de información.



2 Visualice la pantalla de medición de trabajo.

Pulse el botón para visualizar la pantalla de medición

de trabajo en la pantalla de información. Se visualiza la pantalla de medición de trabajo.



La información acerca de los 5 siguientes ítems se visualizan en la pantalla de medición de trabajo.


- A: La información se visualiza automáticamente desde el tiempo de inicio de la medición de la proporción de trabajo.
- B : La información se visualiza automáticamente desde el tiempo de inicio de medición de la velocidad de la máquina de coser.
- © : La información se visualiza automáticamente desde el tiempo de inicio de medición del tiempo de espaciado.
- D: La información se visualiza automáticamente desde el tiempo del inicio de medición del tiempo de máquina.
- E : Se visualiza el número de veces de corte de hilo. Introduzca el número e veces consultando el ítem 3) en la siguiente página.



3 Introduzca el número de veces de corte de hilo.

Seguidamente, introduzca el número de veces de corte de hilo por proceso. Cuando se pulsa el botón para el número de veces de corte de hilo en la página anterior, se visualiza la pantalla de entrada de número de veces de corte de hilo.

Cuando el valor de entrada es 0, no se ejecuta la cuenta de número de veces de corte de hilo. Use esta función conectando el interruptor del exterior.




#### 4) Inicio de la medición.

La medición de cada dato comienza cuando se pulsa el botón START .

# 5 Parada de conteo.

Visualice la pantalla de medición de trabajo consultando 1) y 2) en "II-2-24.(5) Cómo observar la información de medición de trabajo" p.65.



Orpm

0.00s

C

**.** 

0.00%

**0.00**s


PT

#### (6) Para borrar el valor contado

Para borrar el valor contado, fije la cuenta al estado de parada y pulse el botón CLEAR C G.

\* El botón CLEAR solamente se visualiza en el caso de estado de parada.

Cuando se pulsa el botón CLEAR C G, se visualiza la pantalla de confirmación de borrado.



Cuando se pulsa el botón CLEAR en la pantalla de confirmación de borrado, se borra el valor contado.

# 2-25. Modo de usar la función de comunicación

La función de comunicación puede descargar lo datos de cosido creado con otra máquina de coser, creación de datos de cosido y datos de cosido creados por el dispositivo de edición PM-1 a la máquina de coser. Además, la función puede cargar los datos mencionados a tarjeta de memoria o a computadora personal.

La tarjeta de memoria y el puerto RS-232C se preparan como vehículo para comunicar.

\* Sin embargo, el SU-1 (utilidad de servidor de datos) es necesario para ejecutar la descarga/carga desde la computadora personal.

## (1) Modo de manejar datos posibles

Los datos de cosido que se pueden manejar con las 4 clases siguientes, y los formatos de datos respectivos son como se muestran a continuación.

Nombre de dato		Extensión	Descripción de dato
Dato de formato de vector	φ VĎT	VD00 XXX.VDT	Es el dato de punto de entrada de aguja con PM-1, y el formato de dato que se puede operar en común entre máquinas de coser JUKI.
Dato M3	<b>M</b> 3	AMS00XXX.M3	Datos de patrón de la serie AMS-D
Datos de formato de cosido estándar	DĂT	SD00XXX.DAT	Datos de formato de cosido estándar
Datos de programa simplificado	No. PRO	AMS00XXX.PRO	Datos de programa simplificado

XXX: File No

<sup>\*</sup> Para el programa simplificado consultar el Manual del Ingeniero.

## (2) Modo de ejecutar la comunicación usando la tarjeta de memoria

Para el modo de manejar la tarjeta de memoria, lea "II-1. PREFACIO" p.17.


## (3) Modo de ejecutar la comunicación usando RS-232C

## [ Procedimiento de fijación ]

Es posible dar y recibir datos usando el cable RS-232C, con la computadora personal o semejante. Para el cable a conectar, conecte el de tipo inverso de 9 púas (hembra) al lado del panel de operación.




Si se ensucia la parte de contacto, fallará el contacto. No la toque con la mano, y controle el entorno de modo que no haya polvo ni aceite ni otras materias extrañas que se puedan adherir a la misma. Además, el elemento interior se daña por electricidad estática o algo semejante. Por lo tanto ponga mucho cuidado al manejarla.



\* Cuando está abierta la parte inferior de la tapa ubicada en el lado del panel de operación, allí esta el conector de 9 patillas para el RS-232C. Conecte el cable allí. Cuando el use tornillo de bloqueo para sujetar el conector, apriete el tornillo bien para evitar que se caiga.

### (4) Modo de introducir los datos



## 1 Visualice la pantalla de comunicación

Cuando se pulsa el interruptor de de comunicación, en la sección de asiento del interruptor en la pantalla de selección de datos se visualiza la pantalla de comunicación.

#### 2 Seleccione la comunicación

Hay cuatro procedimientos de comunicación que se describen a continuación.

- B Escritura de datos al panel desde la tarjeta de memoria
- Dato de escritura desde computadora personal (servidor) al panel
- Escribir datos desde el panel a la tarjeta de memoria
- Dato de escritura desde el panel a computadora personal


Seleccione el botón del procedimiento de comunicación que usted desee.

## 3 Seleccione el no. de dato

Cuando se pulsa , se visualiza la pantalla de selección de archivo de escritura.

Introduzca el No. de archivo de dato que usted quiera escribir. Para el No. de archivo, introduzca los numerales de la parte xxx de VD00xxx.vdt del nombre de archivo.

La designación del No. de patrón de destino de escritura se puede ejecutar del mismo modo. Cuando el destino de escritura es el panel, se visualizan los Nos. de patrón que no han sido registrados.



Determine el No. de dato.

Cuando se pulsa el botón ENTER, la pantalla de selección de No. de dato se cierra y con esto se termina la selección de No. de dato.

(5) Inicio de comunicación

Cuando se pulsa el botón de comunicación ((\*\*)) (\*\*), comienza la comunicación de dato. Que se visualiza la pantalla de comunicación durante la comunicación, y la pantalla retorna a la pantalla de comunicación al término de la comunicación.




No abra la tapa durante la lectura de datos. Porque no se podrían leer los datos.

## (5) Introducción de varios datos conjuntamente


Es posible para dato de vector, dato M3 y dato de formato estándar de cosido para seleccionar varios datos de escritura y escribirlos juntamente. El No. de patrón de destino de escritura devendrá el mismo No. que el No. del dato seleccionado.



No es posible seleccionar No. plural para el No. después del No. 201.



Visualizar la pantalla de selección de archivo de escritura.
Cuando se presiona el botón A PLURAL SELECTION,
se visualiza la pantalla de selección de No. plural de datos.



## 2 Para ejecutar la selección de No. de dato


Dado que está visualizada la lista de los números de archivo de datos existentes, presione el botón FILE NO. 

quiera escribir. Es posible invertir el estado seleccionado del botón con el botón INVERSION

G.

#### B) Determine de No. de dato

Cuando se presiona el botón ENTER \_\_\_\_\_\_ •, la pantalla de selección de No. plural de dato se cierra y termina la selección de datos.




#### Inicio de la comunicación

Cuando se presiona el botón (COMMUNICATION START, comienza la comunicación de datos.



El No. de datos durante la comunicación, el número total de datos de escritura y el número de datos que han terminado la comunicación de datos se visualizan en la pantalla durante la comunicación.




\* Cuando se ejecuta la escritura al No. de patrón que ya existe, la pantalla que confirma la sobreimpresión se visualiza antes de la escritura. Cuando se ejecuta la sobreimpresión, presione el botón ENTER

Cuando ejecute toda la sobreimpresión sin visualizar la pantalla de confirmación de la sobreimpresión, presione el botón

OVERWRITING en todos los casos.

## 2-26. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria

Cuando haga el formateo de la tarjeta de memoria, cerciórese de ejecutarlo con IP-410. La tarjeta de memoria que ha sido formateada con computadora personal no se puede leer con IP-410.



1) Visualización de la pantalla de formateo de la tarjeta de memoria.

Cuando el interruptor M se presiona por tres segundos,

lla. Cuando se presiona este botón, se visualiza la pantalla de formateo de la tarjeta de memoria.



2 Inicio de formateo de tarjeta de memoria.

Fije la tarjeta de memoria que usted quiera formatear en la ranura para tarjeta de memoria, cierre la cubierta, presione el botón ENTER y comienza el formateo.

Guarde los datos necesarios a en la tarjeta de memoria para el otro vehículo antes del formateo. Cuando se ejecuta el formateo, se borran los datos que están dentro.

## 3. LISTA DE DATOS DE INTERRUPTOR DE MEMORIA

Los datos de interruptor de memoria son el dato de movimiento que la máquina de coser tiene en común y el dato que opera el patron de cosido en común.

## 3-1. Lista de datos

No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición	
U01	Velocidad máxima de cosido	£)	200 a 2700	100ppm
U02	Velocidad de cosido de 1ª puntada En el caso de con sujetador de hilo	. ₩ 🚰	200 a 1500	100ppm
U03	Velocidad de cosido de 2ª puntada En el caso de con sujetador de hilo	2 ♣	200 a 2700	100ppm
U04	Velocidad de cosido de 3ª puntada En el caso de con sujetador	₃	200 a 2700	100ppm
U05	Velocidad de cosido de 4ª puntada En el caso de con sujetador de hilo	<b>₩</b> <u></u>	200 a 2700	100ppm
U06	Velocidad de cosido de 5ª puntada En el caso de con sujetador de hilo	₩ <u>२</u>	200 a 2700	100ppm
U07	Tensión de hilo de 1ª puntada En el caso con sujetador de hilo	. ₩ 🚳	0 a 200	1
U08	Fijación de tensión de hilo al tiempo del corte de hilo	**	0 a 200	1
U09	Temporización de cambio de tensión de hilo al tiempo del corte de hilo	<b>₩</b>	-6a4	1
U10	Velocidad de cosido de 1ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo	<u>*</u> †≥	200 a 1500	100ppm
U11	Velocidad de cosido de 2ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo	<b>₩</b> 2 <sup>1</sup> -51	200 a 2700	100ppm
U12	Velocidad de cosido de 3ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo		200 a 2700	100ppm
U13	Velocidad de cosido de 4ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo	<b>₩</b> # <u>₽</u>	200 a 2700	100ppm
U14	Velocidad de cosido de 5ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo	<u>**</u> 123	200 a 2700	100ppm
U15	Tensión de hilo de 1ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo	<b>¾</b> . №	0 a 200	1
U16	Sincronización del cambio de la tensión del hilo al momento del inicio del cosido En el caso de sin sujetador de hilo	<b>₩</b>	-5 a 2	1

No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U26	Altura del prensatela al tiempo accionamiento (scrolling) de 2-pasos	50 a 90	1
U32	Se puede prohibir el zumbido del zumbador		
	0 : Sin sonido de 1 : Sonido de 2 : Sonido de operación de zumbador operación de panel panel + sonido de error		
U33	Se fija el número de puntadas de liberación de sujetador de hilo.	1 a 7	1
U34	Se retarda la temporización de sujeción de sujetador de hilo.	- 10 a 0	1
U35	Se puede prohibir el control de sujetador de hilo.		
	<b>₩</b>		
	0 : Normal 1 : Prohibido		
U36	Se selecciona la temporización de movimiento de transporte.  Fije la temporización en la dirección en "-" cuando la puntada no queda bien prieta.	— 8 a 16	1
U37	Se selecciona el estado del prensatela después del fin de		
	cosido.		
	0 : El prensatela 1 : El prensatela sube 2 : El prensatela sube mediante sube después del inmediatamente movimiento al inicio de cosido. 2 : El prensatela sube mediante operación de pedal después del movimiento al inicio de cosido.		
U38	Se puede fijar el movimiento de elevación del prensatela al fin del cosido.		
	ww.▶ <u>±</u>		
	0 : Con prensatela sube 1 : Sin prohíbe prensatela sube		
U39	La recuperación de origen se puede ejecutar cada vez que se termina un cosido (excepto el cosido combinado).		
	0 : Sin recuperación de origen 1 : Con recuperación de origen		
U40	Puede fijarse la recuperación de la memoria del origen en el		
040	cosido combinado.		
	0 : Sin recuperación 1 : Cada vez se 2 : Cada vez se termina 1 de origen termina 1 patrón. cíclico.		

No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U41	Se puede seleccionar el estado del prensatela cuando la máquina		
	de coser se para mediante comando de parada temporal.		
	0 : Sube el prensatela. 1 : El prensatela sube con el		
	interruptor del prensatela.		
U42	Se fija la posición de parada de aguja.		
	₩ 🔻		
	O . Desiritie IID (amiles)		
1146	0 : Posición UP (arriba) 1 : Punto muerto UP  Se puede prohibir corte de hilo.		
U46	Se puede prombil corte de lino.		
	<b>ॐ</b>		
	0 : Normal 1 : Se prohíbe corte de hilo.		
U48	Se puede seleccionar la ruta de retorno a origen mediante el botón de retorno a		
	origen.		
	₩ L <del>*</del> + W		
	0 : Retorno lineal 1 : Retorno inverso de 2 : Recuperación de		
	patrón origen → Punto de inicio de cosido		
U49	Se puede fijar la velocidad	800 a 2000	100 ppm
	de bobinado de bobina.		
U51	Se puede seleccionar el método de movimiento del retira-hilo.		
	<b>♥</b> ₩ <b>√</b> ₩		
	<b>E</b> (*)		
	0 : Inválido 1 : Retirahilo tipo electroimán		
U64	Se puede seleccionar unidad de cambio de tamaño de configuración de cosido.		
	-∰		
LICO	0 : % de entrada 1 : Entrada de tamaño actual  Se puede fijar el tiempo de salida de tensión	0 a 20	1
U68	de hilo cuando se fija la tensión del hilo.	0 a 20	l l
U69	Se ha seleccionado la posición de doblado del sujetador de hilo.		
	0 : Tipo S		
	1 : Hilo delgado tipo H (#50 a #8)		
	2 : Tipo intermedio H (#20 a #5)		
	3 : Hilo grueso tipo H (#5 a #2)		
U70	Selección de posición de sujetador de hilo y posición de sujetador de hilo		
	0 : Estándar (Posición frontal) 1 : Posición posterior		
U71	Selección de detección de sujetador de posición del sujetador de hilo		
	الله المنظلة المنظمة		
	0 : Detección inválida de rotura de hilo rotura de hilo		

No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U72	Número de puntadas inválidas al inicio del cosido de detección de rotura de hilo	0 a 15 puntadas	1 puntada
U73	Número de puntadas inválidas durante el cosido de detección de rotura de hilo	0 a 15 puntadas	1 puntada
U81	Control de marco de transporte : pedal abierto/ cerrado  (Al tiempo de control por aire)  0 : Prensatela sólido  1 : Prensatela separado derecha/izquierda (Sin prioridad de derecha/izquierda)  2 : Prensatela separado derecha/izquierda (en el orden de derecha a izquierda)  3 : Prensatela separado derecha/izquierda (en el orden de izquierda a derecha)  4 : Recorrido sólido  5 : Recorrido izquierda separando derecha/izquierda (Sin prioridad de derecha/izquierda)  6 : Recorrido izquierda separando derecha/izquierda (en el orden de derecha a izquierda)  7 : Recorrido de izquierda separando derecha/izquierda (en el orden de izquierda separando derecha/izquierda (en el orden de izquierda a derecha)  8 a 99 : prensatela sólido	0 a 99	1
U82	Control de marco de transporte : tiempo de parada a medio camino abierto/cerrado (Al tiempo de control por aire)  0 : Prensatela sólido  1 : Prensatela separado derecha/izquierda (Sin prioridad de derecha/izquierda)  2 : Prensatela separado derecha/izquierda (en el orden de derecha a izquierda)  3 : Prensatela separado derecha/izquierda (en el orden de izquierda a derecha)  4 : Recorrido sólido  5 : Recorrido izquierda separando derecha/izquierda (Sin prioridad de derecha/izquierda)  6 : Recorrido izquierda separando derecha/izquierda (en el orden de derecha a izquierda)  7 : Recorrido de izquierda separando derecha/izquierda (en el orden de izquierda separando derecha/izquierda (en el orden de izquierda a derecha)  8 a 99 : prensatela sólido	0 a 99	1
U84	Pedal SW1 con/sin lengüeta de retención  1		
U85	Pedal SW2 con/sin lengüeta de retención  2  0 : Sin 1 : Con		
U86	Pedal SW3 con/sin lengüeta de retención  3  0: Sin 1: Con		
U87	Pedal SW4 con/sin lengüeta de retención  4  0 : Sin 1 : Con		

No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U88	Modalidad de función de aumento/reducción		
	<b>\$\\\</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
	0 : Prohibido 1 : Aumento/disminución de número de puntadas (El espaciado es fijo.) 2 : Espaciado de aumento/ disminución (El número de puntadas es fijo.)		
U89	Modalidad de función de movimiento lento		
	0 : Prohibido 1 : Movimiento en paralelo 2 : Segundo origen se especifica más tarde		
U91	Movimiento de compensación de retenedor : selección de movimiento		
	<u>₽</u> <u>₽</u>		
	0 : Sin movimiento 1 : Con movimiento		
U94	Selección de punto muerto superior de aguja al tiempo de recuperación de origen/retorno a origen		
	<u> </u>		
	0 : Sin 1 : Con		
U97	Parada temporal : Operación de corte de hilo		
	<b>♥</b>		
	0 : Corte de hilo 1 : Manual (El corte de hilo se hace girando automático el SW de Parada nuevamente a ON)		
U101	Control sincronizado de trasporte con motor principal X/Y : velocidad/espaciado		
	2700rpm + 2200rpm + 1800rpm + 1400rpm /3.0mm + 1400rpm /3.0mm		
	0:2700ppm/ 1:2200ppm/ 2:1800ppm/ 3:1400ppm/ 3,0mm 3,0mm 3,0mm 3,0mm		
U103	Prensatela intermedio con/sin control		
	0 : Sin 1 : Con (Bajada con 2 : Con (Bajada aún al (Fijación de dato de cosido al tiempo de transporte de descenso) tiempo de operación) avance/retroceso)		
U104	Temporización de bajada de prensatela intermedio		
	0 : Inmediatamente antes 1 : Sincronizado con el último marco de transporte		

No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U105	Prensatela intermedio : Posición de barrido del retirahilo		
	0 : Barrido sobre el prensatela 2 : Barrido debajo del prensatela intermedio (posición donde el prensatela intermedio baja al máximo)		
U108	Con/sin detección de presión de aire		
I M d O	0 : Sin 1 : Con	0 o 7 0 mm	0.1
U112	Fijación de posición DOWN del prensatela intermedio  → Consultar	0 a 7,0 mm	0,1
	" I -4-7. Altura del prensatela intermedio" p.12		
U129	Con/sin control de enfriador de aguja		
	<b>\$</b> €		
	0 : Sin 1 : Con		
U245	Error de engrase Se ejecuta el despeje del número de puntadas de engrase.  → Consultar		
	"Ⅲ-1-12. Modo de rellenar con grasa los		
	lugares designados" p.96		
U500	Selección de idioma		
	日本語 English 中文		
	0 : Japonés 1 : Inglés 2 : Chino		

# 3-2. Lista de valores iniciales

		Valor inicial		
No.	Ítem	HS 2516/3020	SL/HL 2516	SL/HL 2516 FU06
U01	Velocidad máxima de cosido		2700	
U02	Velocidad de cosido de 1ª puntada	1500		
002	(En el caso de con sujetador de hilo)			
U03	Velocidad de cosido de 2ª puntada		2700	
	(En el caso de con sujetador de hilo)			
U04	Velocidad de cosido de 3ª puntada (En el caso de con sujetador de hilo)		2700	
	Velocidad de cosido de 4ª puntada			
U05	(En el caso de con sujetador de hilo)		2700	
	Velocidad de cosido de 5ª puntada			
U06	(En el caso de con sujetador de hilo)		2700	
1107	Tensión de hilo de 1ª puntada			
U07	(En el caso de con sujetador de hilo)		200	
U08	Fijación de tensión de hilo al tiempo del corte de hilo		0	
U09	Temporización de cambio de tensión de hilo al tiempo del corte de hilo		0	
U10	Velocidad de cosido de 1ª puntada		200	
010	(En el caso de sin sujetador de hilo)		200	
U11	Velocidad de cosido de 2ª puntada		600	
011	(En el caso de sin sujetador de hilo)			
U12	Velocidad de cosido de 3ª puntada		1000	
010	(En el caso de sin sujetador de hilo)			
U13	Velocidad de cosido de 4ª puntada		1500	
	(En el caso de sin sujetador de hilo)			
U14	Velocidad de cosido de 5ª puntada (En el caso de sin sujetador de hilo)	2000		
U15	Tensión de hilo de 1ª puntada (En el caso de sin sujetador de hilo)	0		
	Sincronización del cambio de la tensión del hilo al momento			
U16	del inicio del cosido (En el caso de sin sujetador de hilo)		<b>-</b> 5	
	Altura del prensatela al tiempo accionamiento (scrolling)			
U26	de 2-pasos		70	
U32	Se puede prohibir el zumbido del zumbador		2	
U33	Se fija el número de puntadas de liberación de sujetador de hilo.		2	
U34	Se retarda la temporización de sujeción de sujetador de hilo.		0	
U35	Se puede prohibir el control de sujetador de hilo.		0	
U36	Se selecciona la temporización de movimiento de		3	
	transporte.			
U37	Se selecciona el estado del prensatela después del fin de cosido.		0	
U38	Se puede fijar el movimiento de elevación del prensatela al fin del cosido.	0		
U39	La recuperación de origen se puede ejecutar cada vez que		0	
	se termina un cosido (excepto el cosido combinado).  Puede fijarse la recuperación de la memoria del origen en			
U40	el cosido combinado.		0	
U41	Se puede seleccionar el estado del prensatela cuando la máquina		0	
U41	de coser se para mediante comando de parada temporal.		U	
U42	Se fija la posición de parada de aguja.		0	
U46	Se puede prohibir corte de hilo.		0	

		Valor inicial				
No.	Ítem	HS 2516/3020	SL/HL 2516	SL/HL 2516 FU06		
U48	Se puede seleccionar la ruta de retorno a origen mediante el botón de retorno a origen.	0 1				
U49	Se puede fijar la velocidad de bobinado de bobina.	1600				
U51	Se puede seleccionar el método de movimiento del retira- hilo.	1				
U64	Se puede seleccionar unidad de cambio de tamaño de configuración de cosido.		0			
U68	Se puede fijar el tiempo de salida de tensión de hilo cuando se fija la tensión del hilo.		0			
U69	Se ha seleccionado la posición de doblado del sujetador de hilo.	Tip	oo S : 0 / Tipo H	l : 1		
U70	Selección de posición de sujetador de hilo y posición de sujetador de hilo		0			
U71	Selección de detección de sujetador de posición del sujetador de hilo		1			
U72	Número de puntadas inválidas al inicio del cosido de detección de rotura de hilo	8				
U73	Número de puntadas inválidas durante el cosido de detección de rotura de hilo	3				
U81	Control de marco de transporte : pedal abierto/cerrado	0	5	6		
U82	Control de marco de transporte : tiempo de parada a medio camino abierto/cerrado	0	5	6		
U84	Pedal SW1 con/sin lengüeta de retención		1			
U85	Pedal SW2 con/sin lengüeta de retención	1 0		0		
U86	Pedal SW3 con/sin lengüeta de retención		1			
U87	Pedal SW4 con/sin lengüeta de retención		1			
U88	Modalidad de función de aumento/reducción		1			
U89	Modalidad de función de movimiento lento		2			
U91	Movimiento de compensación de retenedor : selección de movimiento		0			
U94	Selección de punto muerto superior de aguja al tiempo de recuperación de origen/retorno a origen		0	1		
U97	Parada temporal : Operación de corte de hilo		1			
U101	Control sincronizado de trasporte con motor principal X/Y : velocidad/espaciado		0			
U103	Prensatela intermedio con/sin control	1				
U104	Temporización de bajada de prensatela intermedio	0				
U105	Prensatela intermedio : Posición de barrido del retirahilo	1				
U108	Con/sin detección de presión de aire	1				
U112	Fijación de posición DOWN del prensatela intermedio	3.5				
U129	Con/sin control de enfriador de aguja	1				
U245	Error de engrase	-				
U500	Selección de idioma		1			

# 4. LISTA DE CÓDIGOS DE ERRORES

Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E007		Bloqueo de la máquina El eje principal de la máquina de coser no puede girar debido a algún problema.	Desconectar la corriente eléctrica	
E008	TYPE	Anormalidad en el conector del cabezal  La memoria del cabezal de la máquina no se puede leer.	Desconectar la corriente eléctrica	
E010	No	Error de No. de patrón El No. de patrón que está protegido no está registrado en la ROM, o la fijación de lectura está inoperativa.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E011		La tarjeta de memoria externo no está insertado No está insertado la tarjeta de memoria externo.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E012		Error de lectura  No se puede ejecutar lectura de dato desde la tarjeta de memoria exterior.	Es posible reactivación después de la reposición.	Pantalla previa
E013		Error de escritura  No se puede ejecutar escritura de dato desde la tarjeta de memoria exterior.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E015	<b>_</b> ∰	Error de formato  No se puede ejecutar formato	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E016		Exceso de capacidad de la tarjeta de memoria exterior  La capacidad de la tarjeta de memoria exterior es deficiente	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E017		EEPROM de capacidad excesiva  La capacidad de la EEPROM es deficiente	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa

Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E018		El tipo de la EEPROM es diferente.		Pantalla
	TYPE	Cuando la EEPROM montada es de tipo diferente.		previa
E019		Tamaño de archivo excesivo	Es posible	Pantalla
		El archivo es demasiado grande	volver a entrar después de la reposición.	previa
E024	(	Tamaño de dato de patrón excesivo	Es posible	Pantalla de
		El tamaño de memoria es excesivo	volver a entrar después de la reposición.	entrada de dato
E027		Error de lectura	Es posible	Pantalla
		No se puede ejecutar lectura de dato desde el servidor	volver a entrar después de la reposición.	previa
E028		Error de escritura	Es posible	Pantalla
		No se puede ejecutar la escritura de dato desde el servidor.	volver a entrar después de la reposición.	previa
E029		Error de liberación de ranura de la tarjeta de	Es posible	Pantalla
		memoria  La tapa de la ranura de la tarjeta de memoria está abierta.	volver a entrar después de la reposición.	previa
E030	141	Falla de posición superior de la barra de aguja	Gire el volante	Pantalla de
	₩	Cuando la aguja no se para en la posición UP el	con la mano	entrada de
		tiempo de la operación de aguja UP.	para llevar	dato
	_v_		la barra a su posición UP.	
E031		Caída de presión de aire	Es posible	Pantalla de
	₩. 🗸	Ha disminuido la presión de aire	volver a entrar	entrada de
	<b>™</b>		después de la	dato
			reposición.	
E032	<b>6</b>	Error de intercambio de archivo	Es posible	Pantalla de
		El archivo no se puede leer.	volver a entrar	entrada de
	No T		después de la reposición.	dato
E040		Rebase de área de cosido	Es posible	Pantalla de
	<b>*</b> V\\		volver a entrar	cosido
	<b>+</b>		después de la	
	Xi		reposición.	

Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E043	***************************************	Error de ampliación El valor de espaciado de cosido excede el de espaciado máximo.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E045		Error de dato de patrón	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E050		Interruptor de parada Cuando se pulsa el interruptor de parada mientras la máquina de coser está funcionando.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de paso
E052	-₩* <b>~</b>	Error de detección de rotura de hilo Cuando se detecta rotura de hilo.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de paso
E061		Error de dato de interruptor de memoria Cuando se ha roto o ha pasado demasiado tiempo desde la última revision.	Desconectar la corriente eléctrica	
E220	100000000	Aviso de lubricación  Al llegar al tiempo de operación de 100 millones puntadas → Consultar  "Ⅲ-1-12. Modo de rellenar con grasa los lugares designados" p.96.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E221	120000000	Error de lubricación  Al llegar al tiempo de operación de 120 millones puntadas. La máquina de coser pasa al estado de cosido-imposible. Es posible despejar con el interruptor	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E302		Confirmación de inclinación de máquina de coser  Cuando está desconectado el sensor de inclinación de cabezal.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E305	<b>¾</b> €	Error de posición de la cuchilla cortadora de tela.  La cuchilla cortadora de tela está en posición regular.	Desconectar la corriente eléctrica	Pantalla de entrada de dato

Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E306	<b>∴</b> ≪	Error de posición de la cuchilla cortadora de tela.  La unidad sujetadora de hilo no está en la posición regular.	Desconectar la corriente eléctrica	
E307	IN .	Error de tiempo transcurrido de comando de entrada exterior  La entrada no se ejecuta para un período fijo de tiempo con el comando de entrada exterior de dato de vector.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E308	ουτ	Error de tiempo transcurrido del terminal de espera.  No hay entrada para terminal de espera por cierto período de tiempo	Desconectar la corriente eléctrica	
E703	TYPE	El panel está conectado a la máquina de coser que no es la supuesta. (Error de tipo de máquina.)  Cuando el código de tipo de máquina de coser del sistema es impropio en el caso de comunicación inicial.	Es posible reescribir el programa después de presionar el interruptor de comunicación.	Pantalla de comunicación
E704	R-V-L	No-acuerdo de versión de sistema Cuando la versión de softwae de sistema es impropia en el caso de comunicación inicial.	Es posible reescribir el programa después de presionar el interruptor de comunicación.	Pantalla de comunicación
E730		Defecto de codificador de motor de eje principal Cuando el codificador del motor de la máquina de coser está anormal.	Desconectar la corriente eléctrica	
E731		Defecto de sensor de agujero del motor principal o defecto de sensor de posición Cuando el sensor de agujero o el sensor de posición de la máquina de coser está defectuoso.	Desconectar la corriente eléctrica	
E733		Rotación invertida del motor del eje principal Cuando el motor de la máquina de coser gira en dirección inversa.	Desconectar la corriente eléctrica	
E802		Detección de discontinuidad de suministro eléctrico	Desconectar la corriente eléctrica	
E811		Sobrevoltaje Cuando la potencia de entrada excede el valor especificado.	Desconectar la corriente eléctrica	

Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E813		Bajo voltaje Cuando la potencia de entrada es menor que el valor especificado.	Desconectar la corriente eléctrica	
E901		Anormalidad de IPM en el motor del eje principal Cuando IPM del servo control p.c.b. es anormal.	Desconectar la corriente eléctrica	
E903		Potencia anormal en el motor de avance a pasos. Cuando la potencia del motor de avance a pasos del p.c.b del SERVO CONTROL fluctúa más de ± 15%.	Desconectar la corriente eléctrica	
E904		Anormalidad de potencia en el solenoide Cuando la potencia en el solenoide del SERVO CONTROL p.c.b. fluctúa más de ± 15%.	Desconectar la corriente eléctrica	
E905		Temperatura de disipación térmica por anormalidad de p.c.b de SERVO CONTROL. Recalentamiento del PCB del SERVO CONTROL. Vuelva a conectar la corriente eléctrica después de algún tiempo.	Desconectar la corriente eléctrica	
E907	少中	Error de recuperación de origen del motor de transporte X  Cuando no se introduce la señal de sensor de origen al tiempo del movimiento de recuperación de origen.	Desconectar la corriente eléctrica	
E908	[]‡ <del> </del>	Error de recuperación de origen del motor de transporte Y  Cuando no se introduce la señal de sensor de origen al tiempo del movimiento de recuperación de origen.	Desconectar la corriente eléctrica	
E910	<u> </u>	Ha ocurrido error de recuperación de motor de prensatela. Cuando no se introduce la señal de sensor de origen al tiempo del movimiento de recuperación de origen.	Desconectar la corriente eléctrica	
E913	<b>↓</b>	Error de recuperación de origen del sujetador de hilo Cuando no se introduce la señal de sensor de origen al tiempo del movimiento de recuperación de origen.	Desconectar la corriente eléctrica	
E914	<b>←‡</b> →	Error de transporte defectuoso  Ha ocurrido retardo de sincronización entre el transporte y el eje principal.	Desconectar la corriente eléctrica	
E915	((••))	Anormalidad de comunicación entre el panel de operación y la CPU PRINCIPAL Cuando ocurre anormalidad en la comunicación de datos.	Desconectar la corriente eléctrica	

Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E916		Anormalidad de comunicación entre la CPU	Desconectar	
	4 8	PRINCIPAL y la CPU del eje principal	la corriente	
	(((•)))	Cuando ocurre anormalidad en la comunicación de datos.	eléctrica	
E917		Falla de comunicación entre el panel de	Es posible	
	4. 8	operación y la computadora personal	volver a entrar	
	(((*)))	Cuando ocurre anormalidad en la comunicación de	después de la	
	<b>V V</b>	datos.	reposición.	
E918		Sobrecalentamiento de p.c.b. PRINCIPAL.	Desconectar	
	===	Recalentamiento del p.c.b. PRINCIPAL.	la corriente	
		Vuelva a conectar la corriente elélctrica despuéls de algún tiempo.	eléctrica	
E925		Error de recuperación de origen del motor del	Desconectar	
	_1_	prensatela intermedio	la corriente	
	H , 1 →	El sensor de origen del motor del prensatela	eléctrica	
	<b>—</b>	intermedio no cambia al tiempo de recuperación de		
		origen.		
E943	_	Defecto de EEPROM del p.c.b de control	Desconectar	
	<b>63</b> 7	principal.	la corriente	
		Cuando no se ejecuta el la escritura de dato en la	eléctrica	
		EEPROM.		
E946		Escritura defectuosa en EEPROM del p.c.b del	Desconectar	
	<b>63</b> +	HEAD RELÉ	la corriente	
		Cuando no se puede ejecutar la escritura de dato en la EEPROM.	eléctrica	

# 5. LISTA DE MENSAJES

No. de mensaje	Visualización	Descripción
M520		Confirmación de borrado de patrón de Usuario
		Se ejecuta el borrad. ¿OK?
M521		Confirmación de borrado de botón de patrón
	PNo.	Se ejecuta el borrad. ¿OK?
M522		Patrón de círculo de confirmación de borrado
		Se ejecuta el borrad. ¿OK?
M523		Confirmación de borrado de dato de protección
	C Ngh	El dato de patrón no se almacena en la memoria. ¿El borrado es OK?
M528		Confirmación de sobreimpresión de patrón de usuario
WJ25		Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M529		Confirmación de sobre escritura de la tarjeta de memoria
WOZO		Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M530	<b>A A</b>	Confirmación de sobreimpresión de dato de vector/ dato de panel M3/
iniooo		dato de formato estándar/dato de programa simplificado.
	NO. L	Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M531	<b>^</b>	Confirmación de sobre escritura de datos de vector de datos de
	No.	tarjeta de memoria/M3/ datos de formateo de cosido estándar/datos de
		programa simplificado
		Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M532	<b>A A</b>	Confirmación de sobreimpresión de dato de vector en computadora
	No	personal/dato de M3/dato de formato estándar de cosido/dato de
	IVO.	programa simplificado.
		Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M534		Confirmación de sobre escritura de datos de ajuste de la tarjeta de
		memoria y todos los datos de máquina.
	No.	Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?

No. de mensaje	Visualización	Descripción
M535		Confirmación de sobreimpresión de dato de ajuste en computadora
	No. 🕌	personal y todos los datos de máquina.
	الثا	Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M537		Confirmación de borrado de comando de tensión de hilo
		Se ejecuta el borrado. ¿OK?
M538		Confirmación de borrado de valor de aumento/disminución de
		prensatela intermedio. Se ejecuta el borrado. ¿OK?
M542		Confirmación de formato
	^	Se ejecuta el suprimir. ¿OK?
	<b>—</b> ∰	
M544		No existe correspondencia de dato a panel.
	North	No existe dato
M545		No existen datos correspondientes a tarjeta de memoria.
	Noffm	No existe dato
M546		No existe dato correspondiente a computadora personal.
	North	No existe dato
M547	_	Prohibición de sobreimpresión sobre dato de patrón
	No.>>	Existe dato pero no se puede ejecutar sobreimpresión.
M548		Prohibición de sobre escritura en datos de tarjeta de memoria
	No.>>	Existe dato pero no se puede ejecutar sobreimpresión.
M549		Prohibición de sobreimpresión en dato de computadora personal
	No.>>	Existe dato pero no se puede ejecutar sobreimpresión.
M550		Información de dato de protección en entrada del cuerpo principal
		Existe dato de protección de entrada de cuerpo principal.
		Existe dato pero no se puede ejecutar sobreimpresión.

No. de mensaje	Visualización	Descripción
M653	X	Durante formateo Se está ejecutando formateo.
M669	$\mathbb{Z}$	Durante lectura de datos Se está leyendo dato.
M670	$\overline{\mathbb{X}}$	Durante escritura de dato Se está escribiendo dato.
M671	$\overline{\mathbb{X}}$	Durante conversión de dato Se está convirtiendo dato.

## III. MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DE COSER


## 1. MANTENIMIENTO

1-1. Modo de ajustar la altura de la barra de aguja (Modo de cambiar la longitud de la aguja)



## AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



- \* Conecte la corriente eléctrica una vez, y desconecte nuevamente la corriente eléctrica después de lograr que el prensatela intermedio esté en estado bajado.
- 1) Lleve la barra de aguja 1 a la posición más baja de su recorrido. Afloje el tornillo 2 de conexión de la barra de aguja y haga el ajuste de modo que la línea 4 demarcadora superior grabada en la barra de aguja quede alineada con el extremo inferior de la aguja del buje de la barra de aguja, inferior 3.
- 2) Como se ilustra en la anterior figura, cambie la posición de ajuste en conformidad con el calibre de la aguja.



Después del ajuste, gire la polea para comprobar si hay carta extra.


## 1-2. Modo de ajustar la relación de aguja a lanzadera




#### AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

Relación entre la aguja y las líneas demarcadoras en la barra de aguja




- Línea demarcadora para aguja DP x 5
- £ Línea demarcadora para aguja DP x 17 (con calibre de aguja mayor de #22)
- Línea demarcadora para aguja DP x 17 (con calibre de aguja menor de #22)





es menor de #22)

- \* Conecte la corriente eléctrica una vez, y desconecte nuevamente la corriente eléctrica después de lograr que el prensatela intermedio esté en estado bajado.
- Gire con la mano el volante para que suba la barra de aguja 1.
   Haga el ajuste de modo que la línea demarcadora inferior 2 en la barra de aguja ascen-

mayor de #22)







2) Afloje el tornillo en el impulsor. Tirando hacia usted del gancho de la palanca de apertura del portabobina, ábrala hacia la derecha y hacia la izquierda hasta que salga la palanca de apertura del portabobina.



Ahora, ponga cuidado para que la lanzadera 4 no se salga ni se caiga.

- 3) Haga el ajuste de modo que la punta de la lanzadera 4 coincida con el centro de la aguja 5, y que se provea una separación de 0 mm entre la cara extrema frontal del impulsor 6 y la aguja ya que la cara extrema frontal del impulsor recibe la aguja para evitar que la aguja se doble. Seguidamente apriete el tornillo 1.
- 4) Afloje el tornillo 7 de la pista de la lanzadera, y ajuste la posición longitudinal de la pista de la lanzadera. Para hacer este ajuste, gire hacia la derecha o hacia la izquierda el eje 8 de ajuste de pista de lanzadera para proveer una separación de 0,05 a 0,1 mm entre la aguja 5 y la punta de la hoja de la lanzadera 4.
- 5) Después de ajustar la posición longitudinal de la pista de la lanzadera, ajuste aún más hasta proveer una separación de 7,5 mm entre la aguja y la pista de la lanzadera. Entonces apriete el tornillo 7 de la pista de la lanzadera.




Cuando se elija el tamaño de aguja más gruesa, confirme la separación entre la punta de la aguja o el prensatela intermedio y el retirahilo. El retirahilo no se puede usar a no ser que se garantice la separación. En este caso, desconecte el interruptor del retirahilos, o modifique el valor predeterminado del interruptor de memoria U105.

## 1-3. Modo de ajustar la altura del marco de transporte



#### AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.




- Afloje los tornillos ② ubicados en los lados derecho e izquierdo de la ménsula de trasporte ①. Moviendo el enganche
   3 del prensatela en la dirección A disminuirá la altura del marco de trasporte.
- Después del ajuste de la altura del marco de transporte, apriete con seguridad los tornillos 2.

## 1-4. Modo de ajustar el recorrido vertical del prensatelas intermedio



#### AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



- \* Conecte la corriente eléctrica una vez, y desconecte nuevamente la corriente eléctrica después de lograr que el prensatela intermedio esté en estado bajado.
- 1) Desmonte la cubierta frontal.
- 2) Gire con la mano el volante para que la barra de aguja baje su punto más bajo.
- 3) Afloje el tornillo 1 de la bisagra y muévalo en la dirección A para aumentar el recorrido.
- 4) Cuando el punto demarcador A queda alineado con el lado derecho de la periferia exterior de la arandela 2, el recorrido vertical del prensatelas intermedio es 4 mm. Y, cuando el punto demarcador queda alineado con el lado derecho de la periferia exterior de la arandela, pasa a 7 mm. (El recorrido vertical del prensatelas intermedio se ha ajustado en la fábrica a 4 mm al tiempo de la entrega.)




Quitando el tapón de goma de la cubierta de la placa frontal, el ajuste se puede ejecutar sin quitar la cubierta de la placa frontal.

## 1-5. Cuchilla móvil y contracuchilla



### AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



- Afloje el tornillo de ajuste 3 de modo que se provea una separación de 18,5 mm entre el extremo frontal de la placa de agujas y el extremo superior de la palanca del cortahilo, pequeña 1. Para hacer el ajuste, mueva la cuchilla móvil en la dirección de la flecha.
- 2) Afloje el tornillo 5 de modo que se provea una separación de 1,0 mm entre la guía 2 del agujero de la aguja y la contracuchilla 4. Para hacer el ajuste, mueva la contracuchilla.




Cuando la cuchilla móvil 6 interfiere con el extremo superior del sujetador de hilo de aguja (consulte "III-1-6. Dispositivo sujetador de hilo de aguja" p.93). Fije el valor de ajuste a aproximadamente 18 mm y abra la separación dado que se puede originar error de sujeción de hilo o ruptura del sujetador de hilo.

## 1-6. Dispositivo sujetador de hilo




#### AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



Cuando el hilo queda atrapado en el extremo superior del sujetador de hilo, el sujetador de hilo no funciona bien y se originará problemas al inicio del cosido. Desmonte y limpie periódicamente la placa de agujas porque es fácil que se acumule polvo y desperdicios de hilo en los lugares marcados con un círculo.

## 1-7. Disco detector de rotura de hilo




- Haga el ajuste de modo que el disco detector de rotura de hilo 1 esté siempre en contacto con el muelle 2 del tirahilo en ausencia de hilo de aguja. (Huelgo: aprox. 0,5 mm)
- 2) Siempre que se cambie el recorrido del muelle 2 del tirahilo, cerciórese de reajustar el disco 1 detector de rotura de hilo. Para hacer este ajuste, afloje el tornillo 3.




Haga el ajuste de modo que el disco 1 detector de rotura de hilo no toque ninguna pieza metálica contigua que no sea el muelle 2 del J

### 1-8. Modo de drenar el aceite sucio



Cuando la aceitera ① de polietileno quede llena de aceite sucio, extraiga dicha aceitera ① y drene el aceite.

## 1-9. Cantidad de aceite a suministrar al gancho



- 1) Afloje el tornillo 1 y saque el tornillo 1.
- 2) Cuando atornille el tornillo de ajuste 2, se puede reducir la cantidad de aceite del tubo de aceite 4 izquierdo.
- 3) Después del ajuste, atornille el tornillo 1 y fíjelo.




- El estado de entrega estándar es la posición donde 3 se atornilla ligeramente y retorna 4 vueltas.
- 2. Cuando se reduce la cantidad de aceite, no atornille súbitamente el tornillo. Observe el estado por aproximadamente medio día en la posición don de 3 está atornillado y retorno 2 vueltas. Si la reducción es excesiva, se desgastará el gancho.

## 1-10. Cambio de fusible



#### AVISO:

- 1. Para evitar peligros por sacudidas eléctricas, desconecte la corriente eléctrica y abra la cubierta de la caja de control después de unos cinco minutos.
- 2. Abra sin falta la cubierta de la caja de control. Luego, cambie el fusible por otro fusible nuevo de la misma capacidad.



La máquina utiliza los siguientes tres fusibles :

- Para protección de la alimentación al motor de impulsos
  - 15A (fusible de acción retardada)
- Para protección de la alimentación del motor de solenoide e impulses
  - 3,15A (fusible de acción retardada)
- Para protección de la alimentación de control
   2A (fusible tipo fusión instantánea)

## 1-11. Cambio de procedimiento de 100 ← 200 V


## AVISO:





Para evitar lesiones personales causadas por sacudidas eléctricas o por un arranque brusco de la máquina de coser, ejecute el trabajo después de posicionar en OFF el interruptor de la corriente eléctrica y de dejar un lapso de tiempo de 5 minutos o más. Para evitar accidentes causados por falta de experiencia en el trabajo o por sacudidas eléctricas, solicite la ayuda de un experto o ingeniero eléctrico de nuestros distribuidores cuando ajuste los componentes eléctricos.


Se acepta el cambio de tensión de corriente monofásica de 100V a 120V/ trifásica de 200V a 240V cambiando el conector de cambio de tensión montado en FLT P.C.B.

# (Precaución) Cuando el procedimiento de cambio es erróneo, se romperá la caja de control. Por lo tanto ponga mucho cuidado.









Cómo conectar el conector de cambio

- Desconecte la fuente de la corriente eléctrica con el interruptor de corriente eléctrica después de confirmar que la máquina está completamente parada.
- Saque el cable de alimentación del tomacorriente después de confirmar que el interruptor de la corriente eléctrica está posicionado en OFF. Entonces espere 5 minutos o más.
- 3. Quite la cubierta frontal.
- 4. Saque los cuatro tornillos que fijan la cubierta posterior de la caja de control y abra con cuidado y despacio la cubierta posterior.

#### En el caso de usarse con corriente trifásica de 200V a 240V

- Cómo conectar el conector de cambio Conecte a 200V el conector de cambio de 100→200V del FLT p.c.b. 1 ubicado en el lado de la caia de control.
- Conecte el terminal tipo sujetador a presión del cable de entrada de AC al enchufe de la corriente como se ilustra en la figura.

## En el caso de usarse con corriente monofásica de 100V a 120V

- Cómo conectar el conector de cambio Conecte a 100V el conector de cambio de 100V→200V del FLT p.c.b. ubicado en el lado de la caja de control.
- Conecte el terminal tipo sujetador a presión del cable de entrada de AC al enchufe de la corriente como se ilustra en la figura.

(Precaución)

Ejecute a perfección el trabajo de aislamiento al terminal rojo que no se ha usado con cinta aislante o semejante.

(Cuando el aislamiento es insuficiente, hay peligro de que se produzcan descargas eléctricas o fuga de corriente.)

# C. En el caso de usarse con corriente monofásica de 200V a 240V

- Conecte el terminal tipo sujetador a presión del cable de entrada de AC al enchufe de la corriente como se ilustra en la figura.


(Precaución)


Ejecute a perfección el trabajo de aislamiento al terminal rojo que no se ha usado con cinta aislante o semejante.


(Cuando el aislamiento es insuficiente, hay peligro de que se produzcan descargas eléctricas o fuga de corriente.)

## 1-12. Modo de rellenar con grasa los lugares designados

\* Ejecute el engrase suplementario cuando se visualizan los errores que se indican a continuación o una vez al año (dando prioridad al que antes se presente).








Cuando la máquina de coser ha cosido un determinado número de puntadas, se visualiza el error "E220 Advertencia de rellenado de grasa". Esta advertencia es para indicar al operador de que es hora de rellenar grasa en los lugares especificados. Asegúrese de rellenar la grasa indicada abajo en dichos lugares. A continuación, traiga a la pantalla el interruptor de memoria U245, pulse el botón CLEAR CA y ajuste el NÚMERO DE PUNTADAS DA a "0".

Aun cuando se visualice el error "E220 Advertencia de re-

se libera el error, y se puede continuar usando la máquina de coser. Sin embargo, a partir de entonces, cada vez que se enciende ("ON") la máquina de coser, se visualizará el código de error "E220 Advertencia de rellenado de grasa". Además, si la máquina de coser continúa utilizándose durante un determinado período de tiempo sin haber rellenado grasa en los lugares especificados después del display del error No. E220, se visualizará el error "E221 Error de rellenado de grasa" y la máquina de coser no funcionará debido a que no puede despejarse el error aun cuando se pulse la tecla RESET.Cuando se visualice el error "E221 Error de rellenado de grasa", asegúrese de rellenar grasa en los lugares especificados abajo. A continuación, traiga a la pantalla el interruptor de memoria U245, pulse el botón CLEAR

Cuando se pulsa la tecla RESET sin haber rellenado grasa en los lugares especificados, se visualizará el código de error "E221 Error de rellenado de grasa" cada vez que se enciende ("ON") la máquina de coser a partir de entonces y la máquina de coser no funcionará. Por lo tanto, tenga cuidado.

A y ajuste el NÚMERO DE PUNTADAS D a "0".



2. Cuando se pulsa el botón GREASE APPLYING POSITION DISPLAY en cada pantalla, puede confirmarse en el display del panel la posición de aplicación de la grasa. Sin embargo, asegúrese de aplicar la grasa después de apagar (OFF) la máquina de coser.



#### AVISO:


Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



Use tubo para grasa (No. de pieza 40013640) que se ha suministrado como accesorio para rellenar con grasa los lugares que se mencionan a continuación.


Si rellena con grasa otros lugares fuera de los designados se pueden dañar los componentes.

### (1) Cómo rellenar con grasa la sección de leva excéntrica




- Abra la tapa superior y quite la grasa 1.
- Abra la placa selladora 2, y quite la tapa de goma 4 ubicada en el lado de la leva excéntrica 3. Luego aplique grasa.

## (2) Modo de rellenar con grasa la sección del pasador del oscilador




- Incline el cabezal de la máquina y quite la tapa de la grasa 1.
- Rellene grasa en la junta 4 que se suministra como accesorio usando el tubo de grasa.
- Saque el tornillo 3 en el engranaje 2 del oscilador y atorníllelo en la junta 4 en el agujero del tornillo.
- 4) Apriete con seguridad el tornillo **5** que se había quitado después de rellenar la grasa.
- 5) Apriete el tornillo 3 suministrado como accesorio a la junta y llénelo de grasa.

## (3) Engrase de suplemento la sección de la placa frontal



- 1) Abra la cubierta de la placa frontal.
- Engrase de suplemento la sección de fieltro (3 lugares) y apriete los tornillos de bisagra alrededor de los mismos.
- Aplique grasa a la sección de trabajo como se muestra con la flecha (tornillos de bisagra y la periferia de la ranura).

## (4) Aplicar grasa a la placa del prensatela.



1) Aplique grasa a la placa posterior **1** del prensatela.

## 1-13. Problemas y medidas correctivas (Condiciones de cosido)

Problema	Causa	Medidas correctivas	Página
El hilo de     aguja se sale	Salto de puntadas al comienzo.	<ul> <li>Ajuste la separación entre la aguja y la lanzadera de 0,05 a 0,1 mm.</li> </ul>	90
al inicio del presillado		<ul> <li>Fije el cosido de arranque suave al inicio del presillado.</li> </ul>	73
	② El hilo remanente en la aguja después de cortado queda demasiado corto.	<ul> <li>Corrija la temporización de relajación de tensión del hilo del controlador tensor de hilo Nº 2.</li> </ul>	
		<ul> <li>Aumente la tensión del muelle tirahilo, o disminuya la tensión del controlador de tensión Nº 1.</li> </ul>	12
	③ El hilo de bobina es demasiado corto.	<ul><li>Disminuya la tensión del hilo de bobina.</li><li>Aumente la separación entre la guía de</li></ul>	11 93
	La tensión del hilo en la 1ª puntada está demasiado alta.	agujero de aguja y la contracuchilla.  O Disminuya la tensión en la 1ª. puntada.	
	El sujetador de hilo está inestable     (el material es susceptible de	<ul> <li>Disminuya el número de rotaciones en la 1ª. puntada al inicio del cosido.</li> </ul>	
	expandirse, el hilo es difícil de deslizarse, el hilo es grueso, etc.).	(Extender de 600 a 1.000 ppm)  O Aumente el número de puntadas del	
	© Es consciedo en la 1ª nuntada es	sujetador de hilo de 3 a 4 puntadas.  O Aumente el espaciado de la 1ª. puntada	
	6 Es espaciado en la 1ª puntada es demasiado pequeño.	<ul> <li>Disminuya la tensión del hilo en la 1ª. puntada.</li> </ul>	
2. El hilo se rompe con frecuencia	La lanzadera o el impulsor tiene raspaduras.	Desmóntela y elimine las raspaduras usando un piedra de afilar fina o con rueda pulidora.	
o el hilo de fibra sintética	La guía del agujero de aguja tiene raspaduras.	Pula la guía o reemplácela.	
se divide finamente.	③ La aguja golpea el sujetaprendas.	<ul> <li>Corrija la posición del sujetaprendas.</li> </ul>	12
mamente.	Hay briznas fibrosas en la ranura de la pista de la lanzadera.	<ul> <li>Extraiga la lanzadera y elimine las briznas fibrosas de la pista de la lanzadera.</li> </ul>	
	La tensión del hilo de aguja está demasiado alta.	Reduzca la tensión del hilo de aguja.	11
	6 La tensión del muelle tirahilo está demasiado alta.	Reduzca la tensión.	12
	(7) El hilo de fibra sintética se derrite debido al calor generado en la aguja.	Use aceite de silicona.	101
	Al sacar hacia arriba el hilo, el hijo se perfora con la punta de la aguja.	<ul> <li>Rebaje la altura de la barra de agujas desde la línea demarcadora grabada, en una mitad de la línea hasta la línea.</li> </ul>	
		Compruebe el estado de la punta de la aguja.	
		<ul><li>Use aguja de bola con punta.</li></ul>	
3. La aguja se	① La aguja está doblada.	Reemplace la aguja doblada.	9
rompe con frecuencia.	② La aguja golpea el sujetaprendas.	<ul> <li>Corrija la posición del sujetaprendas.</li> </ul>	12
necuencia.	③ La aguja es demasiado delgada para el material.	<ul> <li>Cámbiela por otra aguja más gruesa según el material.</li> </ul>	
	El impulsor dobla excesivamente la aguja.	<ul> <li>Posicione correctamente la aguja y la lanzadera.</li> </ul>	90
4. No se cortan	① La contracuchilla está roma.	Cambie la contracuchilla.	
los hilos	La diferencia de nivel entre la guía del agujero de la aguja y la contracuchilla no es suficiente.	Aumente el doblado de la contracuchilla	
	3 La cuchilla móvil está mal posicionada.	Corrija la posición de la cuchilla móvil.	93
(0.1	Salta la última puntada.	<ul> <li>Corrija la temporización entre la aguja y la lanzadera.</li> </ul>	90
(Solamente hilo de bobina)	⑤ La tensión del hilo de bobina está demasiado baja.	Aumente la tensión del hilo de bobina.	
	Aleteo de la tela	Rebaje la altura del prensatela intermedio de la última puntada.	


Problema	Causa	Medidas correctivas	Página
5. Ocurre con frecuencia salto de	Los movimientos de la aguja y lanzadera no están debidamente sincronizados.	<ul> <li>Corrija las posiciones de la aguja y lanzadera.</li> </ul>	90
puntadas.	(2) La separación entre la aguja y la lanzadera es excesiva.	<ul> <li>Corrija las posiciones de la aguja y lanzadera.</li> </ul>	90
	③ La aguja está doblada.	Cambie la aguja doblada.	9
	El impulsor dobla excesivamente la aguja.	Posicione correctamente el impulsor.	90
6. El hilo de aguja se sale en el	La tensión del hilo de aguja no está suficientemente alta.	Aumente la tensión del hilo de aguja.	11
lado erróneo del material.	El mecanismo relajador de tensión no funciona debidamente.	<ul> <li>Compruebe si el disco tensor Nº 2 está relajado durante el presillado.</li> </ul>	ļ
	3 El hilo de aguja después de cortado queda demasiado largo.	<ul> <li>Aumente la tensión del controlador de tensión de hilo Nº 1.</li> </ul>	11
	El número de puntada demasiado bajo.	Desconecte el sujetador de hilo.	
	⑤ Cuando la longitud de cosido es corta (el hilo de aguja sobresale del lado erróneo del producto de cosido.)	Desconecte el sujetador de hilo.	
	⑥ El número de puntada demasiado bajo.	<ul> <li>Use la placa inferior, cuyo agujero es mayor que el prénsatelas.</li> </ul>	
7. El extremo del hilo de la	Se produce salto de puntada en la primera puntada	<ul> <li>Ajuste la temporización del gancho 1/2 puntada más rápida.</li> </ul>	
primer primera puntada sobresale en el lado derecho	② Tanto la aguja que se está usando como el hilo en uso son gruesos en términos de diámetro interior del prensatela intermedio.	<ul> <li>Aumente el diámetro interior del prensatela intermedio .</li> </ul>	
del material.	3 El prensatela intermedio no está debidamente posicionado en términos de la aguja.	Ajuste la excentricidad entre el prensatela intermedio y la aguja de modo que la aguja entre en el centro del	
		prensatela intermedio.	
8. El hilo de aguja se sale al tiempo de ser cortado.	La cuchilla móvil está indebidamente posicionada.	Corrija la posición de la cuchilla móvil.	93
9. El sujetador de hilo está enredado con el hilo de aguja.	El hilo de aguja al inicio de cosido es demasiado largo.	<ul> <li>Apriete el controlador No. 1 de tensión de hilo y haga que la longitud del hilo de aguja sea de 40 a 50 mm.</li> </ul>	15
10.Longitud desigual del hilo de aguja	La tensión del muelle tira-hilo está demasiado baja.	Aumente la tensión del muelle tira-hilo.	12
11. La longitud del hilo de	La tensión del controlador de tensión     No.1 está baja.	Aumente la tensión del controlador de tensión No. 1.	11
aguja no deviene corta.	La tensión del muelle tira-hilo está demasiado alta.	Disminuya la tensión del muelle tira-hilo.	12
	3 La tensión del muelle tira-hilo está demasiado baja y el movimiento es inestable.	<ul> <li>Aumente la tensión del muelle tira-hilo y también la longitud del recorrido.</li> </ul>	
12. La sección	① El ralentí de la bobina es grande.	Ajuste la posición de la cuchilla móvil.	93
de anudado de hilo de	<ol> <li>La tensión del hilo de bobina está demasiado baja.</li> </ol>	Aumente la tensión del hilo de bobina.	11
bobina en la 2ª puntada al inicio	3 La tensión del hilo de aguja está demasiado alta en la 1ª puntada.	<ul> <li>Disminuya la tensión del hilo de aguja en la 1ª puntada.</li> </ul>	
de cosido aparece en el lado derecho.		Desconecte el sujetador de hilo.	
13. No funciona	① La entrada de aguja la última aguja	Cambie el punto de entrada de la aguja	
el retirahilo.	es la misma que la de inicio de	a la última aguja.	
(El retorno es defectuoso.)	cosido, y la resistencia del hilo y de la tela es mayor.		

## 2. OPCIONAL

## 2-1. Tabla de guía de agujeros de aguja

Aguja utilizada	Guía de agujero de aguja			
Tamaño	No. de pieza	Diámetro de agujero de aguja	Aplicación	
#09 a #11	B242621000C	ø 1,6	Para tejidos de punto (OP)	
#11 a #14 *1	B242621000A	ø 1,6	Para materiales de peso liviano a peso medio (tipo S)	
#14 a #18 *2	B242621000B	ø 2,0	Para materiales de peso medio a pesado (tipo H)	
#10 - #01	B242621000D	ø 2,4	Dava matarialas nasadas (OD)	
#18 a #21	B242621000F	ø 3,0	Para materiales pesados (OP)	
#22 a #25	B242621000G	ø 3,0 (con un contrataladro)	Para materiales extrapesados (OP)	
#18 a #25	B242621000H	ø 3,0 (agujero excéntrico)	Para materiales pesados para evitar saltos de puntada (OP)	

Aguja utilizada	Prensatelas intermedio	
Tamaño	No. de pieza	Tamaño (øA × øB × H × L)
#09 a #11	B1601210D0E (OP)	ø 1,6 × ø 2,6 × 5,7 × 37,0
#11 a #14 *1	40023632 (Estándar)	ø 2,2 × ø 3,6 × 5,7 × 38,5
#14 a #18 *2	B1601210D0FA (OP)	ø 2,2 × ø 3,6 × 8,7 × 41,5
#18 a #21	B1601210D0BA (OP)	ø 2,7 × ø 4,1 × 5,7 × 38,5
#22 a #25	B1601210D0CA (OP)	~ 0.5 ~ 5.5 5.7 00.5
#18 a #25	DIOUIZIUDUCA (OP)	ø 3,5 × ø 5,5 × 5,7 × 38,5




- \* 1 : Aguja instalada estándar (DP X 5 #14)
- \* <sup>2</sup> : Aguja instalada estándar (DP X 17 #18)
- · Tipo S: Grosor de aguja aplicable: #80 a #20
- · Tipo H: Grosor de aguja aplicable: #50 a #02
- · OP = Opcional.

## 2-2. Tanque de aceite de silicona



### AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



Fije el tanque de aceite de silicona (MAXA-P30EX00) con el electroimán.

 Si se retuerce fuertemente el hilo en la base del tanque de aceite de silicona (B2535210000), invierta la dirección del bobinado del hilo.



2. Para fijar la base del tanque del aceite de silicona, use dos tornillos M4.

(No. de pieza de tornillo recomendable: SM4040855SP)



